

(CZ) TRAILBREAK LUNCH JUG 7379**

TERMOSKA NA POKRMY PRIMUS

Objem: 0,4 l ; 0,55 l

Rozměry: R 93mm x 115mm

R 93mm x 137mm

Hmotnost: 262 g; 315 g

V několika barevných provedeních

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nerezová termoska na jídlo PRIMUS je vhodná pro teplé i studené pokrmy. Je opatřena neklouzavou úpravou venkovního povrchu. Před nalitím horkého pokrmu termosku nejdříve předehřejte 20 min horkou vodou, nalitím studeného pokrmu vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro předehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla, či chladu. Plňte nejvíc 3 cm pod okraj hrdla. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnost otevírání a okolní teplotě.

ÚDRŽBA:

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou nebo ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit vnitřní povrch. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky a podobně. Termosku skladujte otevřenou.

UPOZORNĚNÍ:

Tekutiny obsahující kostky ledu nebo syčené oxidem uhličitým do termosky nedávejte.

VÝROBCE

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se

(SK) TRAILBREAK LUNCH JUG 7379**

TERMOSKA NA RIAD PRIMUS

Objem: 0,4 l ; 0,55 l

Rozmery: Ø 93mm x 115mm

Ø 93mm x 137mm

Hmotnosť: 262g; 315g

V niekoľkých farbách

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Nerezová termoska na jedlo PRIMUS je vhodná na teplé aj studené jedlá. Je opatrený protišmykovou úpravou vonkajšieho povrchu. Pred nalitím horúceho jedla termosku najskôr na 20 minút predhrejte horúcou vodou, nalitím studeného jedla studenou vodou – tým sa zvýši účinnosť termosky. Na predhrievanie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani žiadny iný zdroj tepla alebo chladu. Nevypĺňajte viac ako 3 cm pod okraj hrdla. Udržiavanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencie otvárania a teploty okolia.

ÚDRŽBA:

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku po každom použití umyte vlažnou vodou, bežnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr nasiaknuť. Termosku nečistite hrubou špongiou ani ničím, čo by mohlo poškrábať alebo inak poškodiť vnútorný povrch. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemikálie a podobne.

Termoska

Uchovávajte otvorené.

OZNÁMENIE:

Tekutiny obsahujúce kocky ľadu alebo sytené oxidom uhličitým nedávejte do termosky.

VÝROBCA

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se