

(CZ) TRAILBREAK VACUUM BOTTLE PRIMUS

7378**

TERMOSKA PRIMUS

Objem: 0,5 l; 0,75 l; 1,0 l

Rozměry: R 86 mm x 237 mm

R 88 mm x 262 mm

R 88 mm x 296 mm

Hmotnost: 553 g; 571 g; 620 g

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nerezová termoska je vhodná pro teplé i studené nápoje. Před nalitím horkého nápoje termosku nejdříve přehřejte 20 min horkou vodou, před nalitím studeného nápoje vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro přehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla. Plňte max 3 cm pod okraj hrdla. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnosti otvírání a okolní teplotě.

ÚDRŽBA:

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou ani ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit vnitřní povrch. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky apod. Termosku skladujte otevřenou.

UPOZORNĚNÍ:

Tekutiny obsahující kostky ledu nebo syčené oxidem uhličitým do termosky nedávejte.

VÝROBCE

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se

(SK) TRAILBREAK VACUUM BOTTLE PRIMUS

7378**

TERMOSKA PRIMUS

Objem: 0,5 l; 0,75 l; 1,0 l

Rozměry: Ø 86 mm x 237 mm

Ø 88 mm x 262 mm

Ø 88 mm x 296 mm

Hmotnost: 553g; 571 g; 620 g

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Termoska z nehrdzavejúcej ocele je vhodná na teplé aj studené nápoje. Pred naliatím horúceho nápoja termosku 20 minút predhrejte horúcou vodou, pred naliatím studeného nápoja studenou vodou – zTým sa zvýši účinnosť termosky. Na predhrievanie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iný zdroj tepla. Vyplňte max 3 cm pod okraj hrdla. Udržiavanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencie otvárania a teploty okolia.

ÚDRŽBA:

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku po každom použití umyte vlažnou vodou, bežnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr nasiaknuť. Termosku nečistite hrubou špongiou ani ničím, čo by mohlo poškríabať alebo inak poškodiť vnútorný povrch. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemikálie atď. Termoska Uchovávajte otvorené.

OZNÁMENIE:

Tekutiny obsahujúce kocky ľadu alebo sýtené oxidom uhličitým nedávejte do termosky.

VÝROBCA

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se