

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## HELIOS™ FIXAČNÍ SET

Pro maximální odolnost a výkon je nutné fixační set Helios správně nastavit. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vystavujete se nebezpečí zranění nebo smrti.

1. Najděte dva živé a statné stromy nebo jiné body cca 3 – 4 m daleko od sebe, které mohou tvořit spolehlivé kotvení pro hamaku a její uživatele.
2. Obtočte smyčky kolem stromu nejméně 0,5 m nad zemí. Provlékněte nastavitelný konec se smyčkou skrz pevné poutko.
3. Do koncového poutka připněte karabinu hamaky/provlékněte kolíček. Zkontrolujte správné propojení a zamčení karabin.
4. Napněte popruh, tahem za volný konec (s kovovým kroužkem) směrem k hamace. Pro uvolnění, táhněte volný konec zpět skrz popruh. Opatrně se uložte do hamaky, abyste zjistili, zda je dostatečně vysoko (max 0,5 m nebo níže). Relaxujte...

## NEHODY SE STÁVAJÍ

- Nikdy neumísťujte hamaku výše než 0,5 m nad zem.
- Vždy zkontrolujte, že pod zavěšenou hamakou nejsou žádné ostré předměty, kameny, odpadky nebo další předměty, které by mohly v případě pádu způsobit zranění.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte hamaku, včetně karabin, lana a fixačního systému. Tyto součásti nesmí vykazovat známky trhlin, prasklin, známky poškození, opotřebení a dalších změn od původního stavu, v němž byla hamaka zakoupena. Pokud objevíte jakoukoli podezřelou změnu, přestaňte hamaku používat.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Neskákejte do hamaky.
- Vždy dodržujte tyto instrukce.
- Hamaku vždy zkontrolujte před plným zatížením.
- Nevěste hamaku vertikálně.
- Hamaku neupravujte. Jakoukoli úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nerozvazujte uzle na kocích hamaky.

## VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ HAMAKY NA [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

## ÚDRŽBA A PÉČE O VÝROBEK

S řádnou údržbou vám vaše hamaka poskytne bezpočet hodin relaxace.

- Pokud právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém, chladném místě a stranou přímého UV záření.
- Nikdy nenechávejte hamaku bez dohledu.
- Vyndejte z kapes všechny ostré předměty a odstraňte nečistotu z bot, zabráníte poškození.
- Hamaka je hořlavá, udržujte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých teplot.
- Při ušpinění vyperte v ruce ve studené vodě, použijte jemné prací prostředky. Nechte přirozeně uschnout a jste zpět ve hře.

## PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

## ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobek. Tato záruka se vztahuje na zpracování a vady materiálu, a to po dobu 2 let od data prvního prodeje. Záruku je možné uplatnit s platným dokladem o koupi.

Tato záruka ve nevztahuje na:

- Poškození UV zářením (změna barvy a zesvětlení v důsledku používání)
- Základní/náhodné poškození (větrem, ohněm, poškození zvířaty)
- Nedostatečná údržba, nesprávné zacházení/použití (umístění výše než 0,5 m nad zemí, houpání).
- Běžné opotřebení užíváním
- Poprodejní úpravy, modifikace a vylepšení.

**PRO VÍCE INFORMACÍ MRKNĚTE NA ENONATION.COM/WARRANTY**

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel.: 828.252.7808 [Mail@enonation.com](mailto:Mail@enonation.com)

**Navrženo:** Asheville, NC, USA

**Vyrobeno:** Čína

**Dovozce do ČR:** HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, [www.hudy.cz](http://www.hudy.cz)

# UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

## HELIOS™ FIXAČNÝ SET

Pre maximálnu odolnosť a výkon je nutné fixačný set Helios správne nastaviť. V prípade, ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, vystavujete sa nebezpečenstvu zranenia alebo smrti.

1. Nájdite dva živé a statné stromy alebo iné body cca 3 - 4 m ďaleko od seba, ktoré môžu tvoriť spoľahlivé kotvenie pre hamaku a jej užívateľa.
2. Obtočte slučky okolo stromov najmenej 0,5 m nad zemou. Prevlečte nastaviteľný koniec so slučkou cez pevné pútko.
3. Do koncového pútko pripnite karabínu hamaky / pretiahnite kolík . Skontrolujte správne prepojenie a zamknutie karabín.
4. Napnite popruh, ťahom za voľný koniec (s kovovým krúžkom) smerom k hamake. Pre uvoľnenie, tiahnite za voľný koniec späť skrz popruh. Opatrne sa uložte do hamaky, aby ste zistili, či je dostatočne vysoko (max 0,5 m alebo nižšie). Relaxujte ...

## NEHODY SA STÁVAJÚ

- Nikdy neumiestňujte hamaku vyššie ako 0,5 m nad zem.
- Vždy skontrolujte, že pod zavesenú hamakú nie sú žiadne ostré predmety, kamene, odpadky alebo ďalšie predmety, ktoré by v prípade pádu spôsobili zranenie.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hamaku, vrátane karabín, lán a fixačného systému. Tieto súčasti nesmú vykazovať známky trhlin, prasklín, známky poškodenia, opotrebenia a ďalších zmien od pôvodného stavu, v akom bola hamaka zakúpená. Pokiaľ objavíte akúkoľvek podozrivú zmenu, prestaňte hamaku používať.
- Nenechajte deti používať hamaku bez dozoru.
- Neskáčte do hamaky.
- Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.
- Hamaku vždy skontrolujte pred plným zaťažením.
- Nevešajte hamaku vertikálne.
- Hamaku neupravujte. Akúkoľvek úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nezväzujte uzle na hamake.

**VIAČ INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ HAMAKY NA [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)**

## **ÚDRŽBA**

S riadnou údržbou vám vaša hamaka poskytne veľa hodín relaxácie.

- Ak práve nepoužívate, uchovávajte na suchom, chladnom mieste a stranou priameho UV žiarenia.
- Nikdy nenechávajte hamaku bez dohľadu.
- Vyberte z vreciek všetky ostré predmety a odstráňte nečistotu z topánok, zabránite poškodeniu.
- Hamaka je horľavá, udržiujte mimo dosahu otvoreného ohňa a vysokých teplôt.
- Pri ušpinení vyperte v ruke v studenej vode, použite jemné pracie prostriedky. Nechajte prirodzene uschnúť a ste spať v hre.

**PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE [ENONATION.COM/CARE](http://ENONATION.COM/CARE)**

## **ZÁRUKA**

ENO poskytuje záruku na výrobok. Táto záruka sa vzťahuje na spracovanie a chyby materiálu a to po dobu 2 rokov od dátumu prvého predaja. Záruku je možné uplatniť s platným dokladom o kúpe.

Táto záruka vo nevzťahuje na:

- Poškodenie UV žiarením (zmena farby a zosvetlenia v dôsledku používania)
- Základné / náhodné poškodenie (vetrom, ohňom, poškodenie zvieratami)
- Nedostatočnou údržbu, nesprávne zaobchádzanie / použitie (umiestnenie vyššie ako 0,5 m nad zemou, hojdanie).
- Bežné opotrebovanie užívaním
- Úpravy, modifikácie a vylepšenia.

**PRE VIAC INFORMÁCIÍ MRKNITE NA [ENONATION.COM/WARRANTY](http://ENONATION.COM/WARRANTY)**

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel .: 828.252.7808 Mail@enonation.com

**Navrhnuté:** Asheville, NC, USA

**Vyrobené:** Čína

**Materiál:** 100 % Polyester

**Dovozca pre SK:** HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, [www.hudy.cz](http://www.hudy.cz)