

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Velmi pro nás znamená, že jste nechali ENO vstoupit do svého života, Vítejte v naší rodině! Největší odměnou pro nás bude, pokud se o nás zmíníte i svým kamarádům. Máte rádi ENO výrobky, tak jako my? Co kdybychom společně rozšířili svět hamak.

Objevujte, vychutnávejte dobrodružství a relaxujte.... Doufáme, že se uvidíme!

Vaši hamakáři.

Peter Pinholster

GUARDIAN™BUG NET ZÁVĚSNÁ MOSKYTIÉRA

Než začnete tuto moskytiéru používat, prostudujte si důkladně návod k použití. Zároveň si prostudujte návody k použití ENO hamaky i fixačního systému.

1. Protáhněte oba konce vaší ENO hamaky skrz oba otevřené konce moskytiéry Guardian.
2. Pevně utáhněte na obou koncích, abyste zajistili stabilní pozici moskytiéry na hamace.
3. Upevněte středovou napínací šňůru k týmž kotvicím bodům, k nimž je připevněná vaše hamaka. Kotvení moskytiéry umístěte nad kotvení hamaky.
4. Dotáhněte a napněte středovou/hřebenovou šňůru moskytiéry pomocí Lineloc, který je umístěn na obou koncích středové/ hřebenové šňůry.
5. Rozepněte moskytiéru, ulehněte na hamaku a relaxujte, aniž byste byli terčem útoků hladového a dotěrného hmyzu.
6. Jste nízko nad zemí? Vytáhněte integrovaný vak na vaše věci výš a zajistěte.

NEHODY SE STÁVAJÍ

- Nikdy neumísťujte hamaku výše než 0,5 m nad zem.
- Vždy zkontrolujte, že pod zavěšenou hamakou nejsou žádné ostré předměty, kameny, odpadky nebo další předměty, které by mohly v případě pádu způsobit zranění.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte hamaku, včetně karabin, lana a fixačního systému. Tyto součásti nesmí vykazovat známky trhlin, prasklin, známky poškození, opotřebení a dalších změn od původního stavu, v němž byla hamaka zakoupena. Pokud objevíte jakoukoli podezřelou změnu, přestaňte hamaku používat.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Neskákejte do hamaky.
- Vždy dodržujte tyto instrukce.
- Hamaku vždy zkontrolujte před plným zatížením.
- Nevěste hamaku vertikálně.
- Hamaku neupravujte. Jakoukoli úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nerozvazujte uzle na kocích hamaky.

VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ HAMAKY NA ENONATION.COM/SAFETY

ÚDRŽBA A PÉČE O VÝROBEK

S řádnou údržbou vám Guardian moskytiéra poskytne bezpočet hodin relaxace.

- Pokud právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém, chladném místě a stranou přímého UV záření.
- Nikdy nenechávejte hamaku bez dohledu.
- Vyndejte z kapes všechny ostré předměty a odstraňte nečistotu z bot, zabráníte poškození.
- Hamaka je hořlavá, udržujte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých teplot.
- Při ušpinění vyperte v ruce ve studené vodě, použijte jemné prací prostředky. Nechte přirozeně uschnout a jste zpět ve hře.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobek. Tato záruka se vztahuje na zpracování a vady materiálu, a to po dobu 2 let od data prvního prodeje. Záruku je možné uplatnit s platným dokladem o koupi.

Tato záruka ve nevztahuje na:

- Poškození UV zářením (změna barvy a zesvětlení v důsledku používání)
- Základní/náhodné poškození (větrem, ohněm, poškození zvířaty)
- Nedostatečná údržba, nesprávné zacházení/použití (umístění výše než 0,5 m nad zemí, houpání).
- Běžné opotřebení užíváním
- Poprodejní úpravy, modifikace a vylepšení.

PRO VÍCE INFORMACÍ MRKNĚTE NA [ENONATION.COM/WARRANTY](https://enonation.com/warranty)

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel.: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrženo: Asheville, NC, USA

Vyrobeno: Vietnam

Dovozce do ČR: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

Materiál: 95 % Polyester/5 % Nylon

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

Veľmi pre nás znamená, že ste nechali ENO vstúpiť do svojho života, Vitajte v našej rodine! Najväčšou odmenou pre nás bude, ak sa o nás zmienite aj svojim kamarátom. Máte radi ENO výrobky, tak ako my? Čo keby sme spoločne rozšírili svet hamak.

Objavujte, vychutnávajte dobrodružstvo a relaxujte Dúfame, že sa uvidíme!

Vaši hamakári.

Peter Pinholster

GUARDIAN™ BUG NET ZÁVESNÁ MOSKYTIERA

Než začnete túto moskytiéru používať, preštudujte si dôkladne návod na použitie ENO hamaky a závesného systému.

1. Pretiahnite oba konce vášho ENO hamaku cez oba otvorené konce moskytiéry Guardian.
2. Pevne utiahnite na oboch koncoch, aby ste zaistili stabilnú pozíciu moskytiéry na hamaku.
3. Upevnite stredovú napínavú šnúru k tým istým kotviacim bodom, ku ktorým je pripevnený váš hamak. Kotvenie moskytiéry umiestnite nad kotvenie hamaku.
4. Dotiahnite a napnite stredovú/hrebeňovú šnúru moskytiéry pomocou Lineloc, ktorý je umiestnený na oboch koncoch stredovej/hrebeňovej šnúry.
5. Rozopnite moskytiéru, ľahnite na hamak a relaxujte bez toho, aby ste boli terčom útokov hladného a dotieravého hmyzu.
6. Ste nízko nad zemou? Vytiahnite integrovaný vak na vaše veci vyššie a zaistite.

NEHODY SA STÁVAJÚ

- Nikdy neumiestňujte hamaku vyššie ako 0,5 m nad zem.
- Vždy skontrolujte, že pod zavesenú hamaku nie sú žiadne ostré predmety, kamene, odpadky alebo ďalšie predmety, ktoré by v prípade pádu spôsobili zranenie.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hamaku, vrátane karabín, lán a fixačného systému. Tieto súčasti nesmú vykazovať známky trhlin, prasklín, známky poškodenia, opotrebenia a ďalších zmien od pôvodného stavu, v akom bola hamaka zakúpená. Pokiaľ objavíte akúkoľvek podozrivú zmenu, prestaňte hamaku používať.
- Nenechajte deti používať hamaku bez dozoru.
- Neskáčte do hamaky.
- Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.
- Hamaku vždy skontrolujte pred plným zaťažením.
- Nevešajte hamaku vertikálne.
- Hamaku neupravujte. Akúkoľvek úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nezväzujte uzle na hamake.

VIAC INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ HAMAKY NA ENONATION.COM/SAFETY

ÚDRŽBA

S riadnou údržbou vám Guardian moskytiéra poskytne veľa hodín relaxácie.

- Ak práve nepoužívate, uchovávajte na suchom, chladnom mieste a stranou priameho UV žiarenia.
- Nikdy nenechávajte hamaku bez dohľadu.
- Vyberte z vreciek všetky ostré predmety a odstráňte nečistotu z topánok, zabránite poškodeniu.
- Hamaka je horľavá, udržujte mimo dosahu otvoreného ohňa a vysokých teplôt.
- Pri ušpinení vyperte v ruke v studenej vode, použite jemné pracie prostriedky. Nechajte prirodzene uschnúť a ste späť v hre.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE ENONATION.COM/CARE

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobok. Táto záruka sa vzťahuje na spracovanie a chyby materiálu a to po dobu 2 rokov od dátumu prvého predaja. Záruku je možné uplatniť s platným dokladom o kúpe.

Táto záruka vo nevzťahuje na:

- Poškodenie UV žiarením (zmena farby a zosvetlenia v dôsledku používania)
- Základné / náhodné poškodenie (vetrom, ohňom, poškodenie zvieratami)
- Nedostatočnou údržbou, nesprávne zaobchádzanie / použitie (umiestnenie vyššie ako 0,5 m nad zemou, hojdanie).
- Bežné opotrebovanie užívaním
- Úpravy, modifikácie a vylepšenia.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ mrkni na ENONATION.COM/WARRANTY

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel .: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrhnuté: Asheville, NC, USA

Vyrobené: Vietnam

Dovozca pre SK: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

Materiál: 95% Polyester / 5% Nylon