

(CZ) VACUUM BOTTLE 7410**

TERMOSKA PRIMUS

Objem: 0,35l, (11,8 oz); 0,5l (16,9 oz);
0,75l (25,4 oz); 1,0l (33,8 oz);

Rozměry: R 68mm x 210mm; R 80mm x 225mm
R 86mm x 260mm; R 86mm x 297mm

Váha: 268 g; 409 g; 506 g; 540g

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nerezová termoska PRIMUS je vhodná na uložení teplých i studených nápojů a pokrmů. Před nalitím horkého nápoje termosku nejdříve vypláchněte horkou vodou pro předehřátí, před nalitím studeného nápoje vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro předehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla, či chladu. Plňte nejvíc 3 cm pod okraj hrdla. Horké nápoje nikdy nekonzumujte přímo z termosky. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnost otevírání a okolní teplotě.

ÚDRŽBA:

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou nebo ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit stříbrnou vnitřní úpravu. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky a podobně.

Termosku skladujte otevřenou.

UPOZORNĚNÍ:

Pokrmý nebo nápoje obsahující kostky ledu nebo sycené oxidem uhličitým do hrnečku nedávejte.

VÝROBCE

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041
SE-171 06 Solna, Sweden
Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se

(SK) VACUUM BOTTLE 7410**

TERMOSKA PRIMUS

Objem: 0.35L, (11.8 oz); 0.5L (16.9 oz);
0.75L (25.4 oz); 1.0L (33.8 oz);

Rozmery: Ø 68mm x 210mm; Ø 80mm x 225mm
Ø 86mm x 260mm; Ø 86mm x 297mm

Hmotnosť: 268 g; 409 g; 506 g; 540g

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Nerezová termoska PRIMUS je vhodná na uskladnenie teplých a studených nápojov a jedál. Pred naliatím horúceho nápoja termosku najskôr opláchnite horúcou vodou na predhriatie, pred naliatím studeného nápoja studenou vodou – tým sa zvýši účinnosť termosky. Na predhrievanie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani žiadny iný zdroj tepla alebo chladu. Nevyplňte viac ako 3 cm pod okraj hrdla. Nikdy nekonzumujte horúce nápoje priamo z termosky. Udržiavanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencie otvárania a teploty okolia.

ÚDRŽBA:

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku po každom použití umyte vlažnou vodou, bežnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr namočiť. Termosku nečistite hrubou špongiou ani ničím, čo by mohlo poškríabať alebo inak poškodiť striebornú vnútornú povrchovú úpravu. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemikálie a podobne. Termosku uchovávajte otvorenú.

OZNÁMENIE:

Do hrnčeka nedávajte potraviny alebo nápoje obsahujúce kocky ľadu alebo sýtené oxidom uhličitým.

VÝROBCA

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041
SE-171 06 Solna, Sweden
Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se