

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Velmi pro nás znamená, že jste nechali ENO vstoupit do svého života, Vítejte v naší rodině! Největší odměnou pro nás bude, pokud se o nás zmíníte i svým kamarádům. Máte rádi ENO výrobky, tak jako my? Co kdybychom společně rozšířili svět hamak.

Objevujte, vychutnávejte dobrodružství a relaxujte.... Doufáme, že se uvidíme!

Vaši hamakáři.

Peter Pinholster

PROFLY™ OCHRANNÁ CELTA PROTI DEŽI

Než začnete ENO celtu proti dešti používat, prostudujte si důkladně návod k použití. Zároveň si prostudujte návody k použití ENO hamaky i fixačního systému.

1. Pro maximální ochranu umístěte celtu těsně nad hamaku. Hamaka se pod zátěží prověsí a klesne.
2. Obtočte oba konce vodící středové šňůry nad fixační systém hamaky kolem týchž kotvicích bodů, jaké jste použili pro zavěšení hamaky.
3. Napněte středovou vodící šňůru pomocí LineLoc, který je na obou jejích koncích.
4. Zajistěte vypínací šňůry cely pomocí kolíků nebo přivažte k jakýmkoli dalším pevným bodům.
5. Dotáhněte vypínací šňůry pomocí LineLoc na spodním konci vypínacích šňůr.
6. Užívejte si v suchu pohodlí hamaky a relaxujte.

NEHODY SE STÁVAJÍ

- Nikdy neumísťujte hamaku výše než 0,5 m nad zem.
- Vždy zkontrolujte, že pod zavěšenou hamakou nejsou žádné ostré předměty, kameny, odpadky nebo další předměty, které by mohly v případě pádu způsobit zranění.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte hamaku, včetně karabin, lana a fixačního systému. Tyto součásti nesmí vykazovat známky trhlin, prasklin, známky poškození, opotřebení a dalších změn od původního stavu, v němž byla hamaka zakoupena. Pokud objevíte jakoukoli podezřelou změnu, přestaňte hamaku používat.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Neskákejte do hamaky.
- Vždy dodržujte tyto instrukce.
- Hamaku vždy zkontrolujte před plným zatížením.
- Nevěste hamaku vertikálně.
- Hamaku neupravujte. Jakoukoli úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nerozvazujte uzle na kocích hamaky.

VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ HAMAKY NA [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

ÚDRŽBA A PÉČE O VÝROBEK

S řádnou údržbou vám vaše hamaka poskytne bezpočet hodin relaxace.

- Pokud právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém, chladném místě a stranou přímého UV záření.
- Nikdy nenechávejte hamaku bez dohledu.
- Vyndejte z kapes všechny ostré předměty a odstraňte nečistotu z bot, zabráníte poškození.
- Hamaka je hořlavá, udržujte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých teplot.
- Při ušpinění vyperte v ruce ve studené vodě, použijte jemné prací prostředky. Nechte přirozeně uschnout a jste zpět ve hře.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobek. Tato záruka se vztahuje na zpracování a vady materiálu, a to po dobu 2 let od data prvního prodeje. Záruku je možné uplatnit s platným dokladem o koupi.

Tato záruka ve nevztahuje na:

- Poškození UV zářením (změna barvy a zesvětlení v důsledku používání)
- Základní/náhodné poškození (větrem, ohněm, poškození zvířaty)
- Nedostatečná údržba, nesprávné zacházení/použití (umístění výše než 0,5 m nad zemí, houpání).
- Běžné opotřebení užíváním
- Poprodejní úpravy, modifikace a vylepšení.

PRO VÍCE INFORMACÍ MRKNĚTE NA [ENONATION.COM/WARRANTY](https://www.enonation.com/warranty)

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel.: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrženo: Asheville, NC, USA

Vyrobeno: Čína

Materiál: 100% Nylon

Dovozce do ČR: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Veľmi pre nás znamená, že ste nechali ENO vstúpiť do svojho života, Vitajte v našej rodine! Najväčšou odmenou pre nás bude, ak sa o nás zmienite aj svojim kamarátom. Máte radi ENO výrobky, tak ako my? Čo keby sme spoločne rozšírili svet hamak.

Objavujte, vychutnávajte dobrodružstvo a relaxujte Dúfame, že sa uvidíme!

Vaši hamakári.

Peter Pinholster

PROFLY™ OCHRANNÁ CELTA PROTI DAŽĎU

Než začnete ENO celtu proti dažďu používať, preštudujte si dôkladne užívateľský manuál. Zároveň si preštudujte užívateľské manuály pre ENO hamaky a fixačné systémy.

1. Pre maximálnu ochranu umiestnite celtu tesne nad hamaku. Hamaka sa pod záťažou prevesí a klesne.
2. Obtočte oba konce vodiacej stredovej šnúry nad fixačný systém hamaky okolo tých istých kotviacich bodov, aké ste použili pre zavesenie hamaky.
3. Napnite stredovú vodiacu šnúru pomocou LineLoc, ktorý je na oboch jej koncoch.
4. Zaisťte napínacie šnúry cely pomocou kolíkov alebo priviažte k iným pevným bodom.
5. Dotiahnite vypínacie šnúry pomocou LineLoc na spodnom konci vypínacích šnúr.
6. Užívajte si v suchu pohodlí hamaky a relaxujte.

NEHODY SA STÁVAJÚ

- Nikdy neumiestňujte hamaku vyššie ako 0,5 m nad zem.
- Vždy skontrolujte, že pod zavesenú hamaku nie sú žiadne ostré predmety, kamene, odpadky alebo ďalšie predmety, ktoré by v prípade pádu spôsobili zranenie.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hamaku, vrátane karabín, lán a fixačného systému. Tieto súčasti nesmú vykazovať známky trhlin, prasklín, známky poškodenia, opotrebenia a ďalších zmien od pôvodného stavu, v akom bola hamaka zakúpená. Pokiaľ objavíte akúkoľvek podozrivú zmenu, prestaňte hamaku používať.
- Nenechajte deti používať hamaku bez dozoru.
- Neskáčte do hamaky.
- Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.
- Hamaku vždy skontrolujte pred plným zaťažením.
- Nevešajte hamaku vertikálne.
- Hamaku neupravujte. Akúkoľvek úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nezväzujte uzle na hamake.

VIAC INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ HAMAKY NA ENONATION.COM/SAFETY

ÚDRŽBA

S riadnou údržbou vám Guardian SL poskytne veľa hodín relaxácie.

- Ak práve nepoužívate, uchovávajte na suchom, chladnom mieste a stranou priameho UV žiarenia.
- Nikdy nenechávajte hamaku bez dohľadu.
- Vyberte z vreciek všetky ostré predmety a odstráňte nečistotu z topánok, zabránite poškodeniu.
- Hamaka je horľavá, udržiujte mimo dosahu otvoreného ohňa a vysokých teplôt.
- Pri ušpinení vyperte v ruke v studenej vode, použite jemné pracie prostriedky. Nechajte prirodzene uschnúť a ste spať v hre.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE ENONATION.COM/CARE

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobok. Táto záruka sa vzťahuje na spracovanie a chyby materiálu a to po dobu 2 rokov od dátumu prvého predaja. Záruku je možné uplatniť s platným dokladom o kúpe.

Táto záruka vo nevzťahuje na:

- Poškodenie UV žiarením (zmena farby a zosvetlenia v dôsledku používania)
- Základné / náhodné poškodenie (vetrom, ohňom, poškodenie zvieratami)
- Nedostatočnou údržbu, nesprávne zaobchádzanie / použitie (umiestnenie vyššie ako 0,5 m nad zemou, hojdanie).
- Bežné opotrebovanie užívaním
- Úpravy, modifikácie a vylepšenia.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ mrkni na ENONATION.COM/WARRANTY

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel .: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrhnuté: Asheville, NC, USA

Vyrobené: Čína

Dovozca pre SK: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

Materiál: 100% Nylon