

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Velmi pro nás znamená, že jste nechali ENO vstoupit do svého života, Vítejte v naší rodině! Největší odměnou pro nás bude, pokud se o nás zmíníte i svým kamarádům. Máte rádi ENO výrobky, tak jako my? Co kdybychom společně rozšířili svět hamak.

Objevujte, vychutnávejte dobrodružství a relaxujte.... Doufáme, že se uvidíme!

Vaši hamakáři.

Peter Pinholster

GUARDIAN SL™ ZÁVĚSNÁ MOSKYTIÉRA

Než začnete tuto moskytiéru používat, prostudujte si důkladně návod k použití. Zároveň si prostudujte návody k použití ENO hamaky i fixačního systému.

1. Umístěte Guardian SL přes hamaku/houpací síť tak, aby oba volné konce směřovali k oběma místům, kde je hamaka připevněna.
2. Protáhněte poutko hamaky skrz otevřený konec moskytiéry, poutko středového průběžného popruhu moskytiéry připněte k fixační karabině hamaky a utáhněte stahovací šňůru.
3. Na druhém konci protáhněte poutko hamaky skrz otevřený konec moskytiéry a poutko připněte k fixační karabině hamaky. Tahem pomocí LineLock napněte středový popruh.
4. Na otevřené straně posuňte Guardian SL na střed, chcete-li relaxovat a nejste-li atakováni hmyzem.
5. Chcete-li se před hmyzem ochránit, roztáhněte Guardian SL po celé délce středového popruhu a na volném konci utáhněte stahovací šňůru. Relaxujte.

Fixace hamaky pomocí ENO Sub.

Po umístění fixačních popruhů protáhněte kolíček na hamace skrz poutko fixačního systému.

NEHODY SE STÁVAJÍ

- Nikdy neumísťujte hamaku výše než 0,5 m nad zem.
- Vždy zkontrolujte, že pod zavěšenou hamakou nejsou žádné ostré předměty, kameny, odpadky nebo další předměty, které by mohly v případě pádu způsobit zranění.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte hamaku, včetně karabin, lana a fixačního systému. Tyto součásti nesmí vykazovat známky trhlin, prasklin, známky poškození, opotřebení a dalších změn od původního stavu, v němž byla hamaka zakoupena. Pokud objevíte jakoukoli podezřelou změnu, přestaňte hamaku používat.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Neskákejte do hamaky.
- Vždy dodržujte tyto instrukce.
- Hamaku vždy zkontrolujte před plným zatížením.
- Nevěste hamaku vertikálně.
- Hamaku neupravujte. Jakoukoli úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nerozvazujte uzle na kociích hamaky.

VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ HAMAKY NA ENONATION.COM/SAFETY

ÚDRŽBA A PÉČE O VÝROBEK

S řádnou údržbou vám Guardian SL poskytne bezpočet hodin relaxace.

- Pokud právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém, chladném místě a stranou přímého UV záření.
- Nikdy nenechávejte hamaku bez dohledu.
- Vyndejte z kapes všechny ostré předměty a odstraňte nečistotu z bot, zabráníte poškození.
- Hamaka je hořlavá, udržujte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých teplot.
- Při ušpinění vyperte v ruce ve studené vodě, použijte jemné prací prostředky. Nechte přirozeně uschnout a jste zpět ve hře.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobek. Tato záruka se vztahuje na zpracování a vady materiálu a to po dobu 2 let od data prvního prodeje. Záruku je možné uplatnit s platným dokladem o koupi.

Tato záruka ve nevztahuje na:

- Poškození UV zářením (změna barvy a zesvětlení v důsledku používání)
- Základní/náhodné poškození (větre, ohně, poškození zvířaty)
- Nedostatečná údržba, nesprávné zacházení/použití (umístění výše než 0,5 m nad zemí, houpání).
- Běžné opotřebení užíváním
- Poprodejní úpravy, modifikace a vylepšení.

PRO VÍCE INFORMACÍ MRKNĚTE NA [ENONATION.COM/WARRANTY](https://enonation.com/warranty)

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel.: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrženo: Asheville, NC, USA

Vyrobeno: Vietnam

Dovozce do ČR: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

Materiál: 95 % Polyester/5 % Nylon

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Veľmi pre nás znamená, že ste nechali ENO vstúpiť do svojho života, Vitajte v našej rodine! Najväčšou odmenou pre nás bude, ak sa o nás zmienite aj svojim kamarátom. Máte radi ENO výrobky, tak ako my? Čo keby sme spoločne rozšírili svet hamak.

Objavujte, vychutnávajte dobrodružstvo a relaxujte Dúfame, že sa uvidíme!

Vaši hamakári.

Peter Pinholster

GUARDIAN SL™ ZÁVESNÁ MOSKYTIERA

Než začnete túto moskytiéru používať, preštudujte si dôkladne návod na použitie ENO hamaky a závesného systému.

1. Umiestnite Guardian SL cez hamaku / hojdaciu sieť tak, aby oba voľné konce smerovali k obojm miestam, kde je hamaka pripevnená.
2. Prevlečte pútko hamaky skrz otvorený koniec moskytiéry, pútko stredového priebežného popruhu moskytiéry pripnite k fixačnej karabíne hamaky a utiahnite sťahovacie šnúru.
3. Na druhom konci prevlečte pútko hamaky skrz otvorený koniec moskytiéry a pútko pripnite k fixačnej karabíne hamaky. Ťahom pomocou LineLock napnite stredový popruh.
4. Na otvorenej strane posuňte Guardian SL na stred, ak chcete relaxovať a ak nie ste atakovaní hmyzom.
5. Ak sa chcete pred hmyzom ochrániť, roztiahnite Guardian SL po celej dĺžke stredového popruhu a na voľnom konci utiahnite sťahovacie šnúru. Relaxujte.

Fixácia hamaky pomocou ENO Sub.

Po umiestnení fixačných popruhov pretiahnite kolík na hamake skrz pútko fixačného systému.

NEHODY SA STÁVAJÚ

- Nikdy neumiestňujte hamaku vyššie ako 0,5 m nad zem.
- Vždy skontrolujte, že pod zavesenú hamaku nie sú žiadne ostré predmety, kamene, odpadky alebo ďalšie predmety, ktoré by v prípade pádu spôsobili zranenie.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hamaku, vrátane karabín, lán a fixačného systému. Tieto súčasti nesmú vykazovať známky trhlin, prasklín, známky poškodenia, opotrebenia a ďalších zmien od pôvodného stavu, v akom bola hamaka zakúpená. Pokiaľ objavíte akúkoľvek podozrivú zmenu, prestaňte hamaku používať.
- Nenechajte deti používať hamaku bez dozoru.
- Neskáčte do hamaky.
- Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.
- Hamaku vždy skontrolujte pred plným zaťažením.
- Nevešajte hamaku vertikálne.
- Hamaku neupravujte. Akúkoľvek úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nezväzujte uzle na hamake.

VIAC INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ HAMAKY NA ENONATION.COM/SAFETY

ÚDRŽBA

S riadnou údržbou vám Guardian SL poskytne veľa hodín relaxácie.

- Ak práve nepoužívate, uchovávajte na suchom, chladnom mieste a stranou priameho UV žiarenia.
- Nikdy nenechávajte hamaku bez dohľadu.
- Vyberte z vreciek všetky ostré predmety a odstráňte nečistotu z topánok, zabránite poškodeniu.
- Hamaka je horľavá, udržiujte mimo dosahu otvoreného ohňa a vysokých teplôt.
- Pri ušpinení vyperte v ruke v studenej vode, použite jemné pracie prostriedky. Nechajte prirodzene uschnúť a ste späť v hre.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE ENONATION.COM/CARE

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobok. Táto záruka sa vzťahuje na spracovanie a chyby materiálu a to po dobu 2 rokov od dátumu prvého predaja. Záruku je možné uplatniť s platným dokladom o kúpe.

Táto záruka vo nevzťahuje na:

- Poškodenie UV žiarením (zmena farby a zosvetlenia v dôsledku používania)
- Základné / náhodné poškodenie (vetrom, ohňom, poškodenie zvieratami)
- Nedostatočnou údržbou, nesprávne zaobchádzanie / použitie (umiestnenie vyššie ako 0,5 m nad zemou, hojdanie).
- Bežné opotrebovanie užívaním
- Úpravy, modifikácie a vylepšenia.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ mrkni na ENONATION.COM/WARRANTY

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel .: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrhnuté: Asheville, NC, USA

Vyrobené: Vietnam

Dovozca pre SK: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

Materiál: 95% Polyester / 5% Nylon