

## **CZ**

### **CrunchIt - Recyklační nástroj na kartuše**

Návod: Ujistěte se, že kartuše je prázdná (otevřete hořák na vařiči naplno, a vyčkejte, než se uhasí plamen).

1. Opatrně našroubujte CrunchIt na prázdnou kartuši. Ještě může uniknout malé množství plynu – je to běžná věc.
2. Pokud unikání plynu při našroubování nástroje neustane během několika vteřin, odšroubujte nástroj a pokuste se plyn znovu vypustit pomocí vařiče. Nepokoušejte se prorazit kartuši, dokud není úplně prázdná.
3. Až zcela ustane únik plynu z kartuše, došroubujte CrunchIt nadoraz. Poté přitiskněte nástroj na kartuši a udělejte s ním do kartuše na 3 - 4 místech otvor pro snadné rozpoznání, že kartuše je opravdu prázdná.
4. Recyklujte kartuši, jako plechovku, podle nařízení v dané lokalitě. CrunchIt recyklační nástroj je pouze pro použití na kartuše podle EN417 Standardu. Jetboil garantuje kompatibilitu s Jetboil Jetpower kartušemi.

Upozornění: Nepoužívejte nástroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje tepla. Minimální vzdálenost od jiných hořlavých materiálů musí být 3 m. Neuposlechnutí instrukcí může vést k zranění nebo smrti.

Používat pouze venku! Nepatří do rukou dětem!

## **SK**

### **CrunchIt - Recyklačný nástroj na kartuše**

Návod: Uistite sa, že kartuša je prázdna (otvorte horák na variči naplno, a počkajte, než sa uhasí plameň).

1. Opatrne naskrutkujte CrunchIt na prázdnu kartušu. Ešte môže uniknúť malé množstvo plynu - je to bežná vec.
2. Ak unikanie plynu pri naskrutkovaní nástroje neustane počas niekoľkých sekúnd, odskrutkujte nástroj a pokúste sa plyn znova vypustiť pomocou variča. Nepokúšajte sa preraziť kartuši, kým nie je úplne prázdna.
3. Až úplne ustane únik plynu z kartuše, doskrutkujte CrunchIt nadoraz. Potom pritlačte nástroj na kartuši a urobte s ním do kartuše na 3 - 4 miestach otvor pre jednoduché rozpoznanie, že kartuše je naozaj prázdna.
4. Recyklujte kartuši, ako plechovku, podľa nariadení v danej lokalite. CrunchIt recyklačný nástroj je len pre použitie na kartuše podľa EN417 Štandardu. Jetboil garantuje kompatibilitu s Jetboil Jetpower kartušami.

Upozornenie: Nepoužívajte nástroj v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla. Minimálna vzdialenosť od iných horľavých materiálov musí byť 3 m. Neuposlušnutie inštrukcií môže viesť k zraneniu alebo smrti.

Používať iba vonku! Nepatrí do rúk deťom!