

# PRIMUS TRAILBREAK EX PRIMUS TRAILBREAK EX VACUUM BOTTLE 7379\*\*

## TERMOSKA PRIMUS - CZ

Objem: 0,75 l; 1,0 l  
Rozměry: R 88 mm x 262 mm  
R 88 mm x 296 mm  
Hmotnost: 631 g; 695 g

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Robustní expediční nerezová termoska je vhodná pro teplé i studené nápoje. Silikonový venkovní obal zlepšuje úchyt, nestudí, předchází vzniku omrzlin a zvyšuje izolaci termosky. Před nalitím horkého nápoje termosku nejdříve přehřejte 20 min horkou vodou, před nalitím studeného nápoje vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro přehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla. Plňte max 3 cm pod okraj hrdla. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnosti otevírání a okolní teplotě. Dodává se se dvěma uzávěry.

### ÚDRŽBA:

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce na nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou ani ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit vnitřní povrch. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky apod. Termosku skladujte otevřenou.

### UPOZORNĚNÍ:

Nápoje obsahující kostky ledu nebo syčené oxidem uhličitým do termosky nedávejte.

### VÝROBCE

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041  
SE-171 06 Solna, Sweden  
Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se

**Pro styk s potravinami**

# PRIMUS TRAILBREAK EX PRIMUS TRAILBREAK EX VACUUM BOTTLE 7379\*\*

## TERMOSKA PRIMUS - SK

Objem: 0,75 l; 1,0 l  
Rozměry: R 88 mm x 262 mm  
R 88 mm x 296 mm  
Hmotnosť: 631 g; 695 g

### NÁVOD NA POUŽITIE

Robustná expedičná nerezová termoska je vhodná na teplé aj studené nápoje. Silikónový vonkajší obal zlepšuje úchyt, nechladí, predchádza vzniku omrzlín a zvyšuje izoláciu termosky. Pred naliatím horúceho nápoja termosku najskôr predhrejete 20 min horúcou vodou, pred naliatím studeného nápoja vodou studenou - zvýšite tým účinnosť termosky. Na predhriatie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iný zdroj tepla. Plňte max 3 cm pod okraj hrdla. Udržanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencii otvárania a okolitej teploty. Dodáva sa s dvoma uzávermi.

### ÚDRŽBA:

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku umývajte po každom použití vlažnou vodou, bežnými čisticími prostriedkami alebo v umývačke na riad. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr odmočiť. Termosku nečistite hrubou hubkou ani ničím, čo by mohlo poškríabať či inak poškodiť vnútorný povrch. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemické látky a pod. Termosku skladujte otvorenú.

### UPOZORNENIE:

Nápoje obsahujúce kocky ľadu alebo sytené oxidom uhličitým do termosky nedávajte.

### VÝROBCA

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041  
SE-171 06 Solna, Sweden  
Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se

**Pre styk s potravinami**