

DEUTER Streamer Hydration System

Před použitím:

Připojte hadici k vaku pomocí spojky, odstraňte ochranný obal na ventilu a ventil opláchněte vodou.

Plnění:

Vysuňte posuvný uzávěr vaku do strany, otevřete vak a naplňte jej teplou či studenou tekutinou.

Tekutina nesmí mít při plnění vyšší teplotu než 40°C. Nikdy neplňte vak mastnou tekutinou nebo alkoholem.

Přehněte vrchní část vaku a zajistěte posuvným uzávěrem. Pro rychlé ochlazení obsahu naplňte vak do poloviny tekutinou a umístěte jej do mrazničky.

Použití:

Otevření ventilu dosáhnete pootočením ½ otáčky proti směru hodinových ručiček. Ventil lehce zkousněte a nasajte tekutinu. Pokud nebudete ventil delší dobu používat, ventil uzavřete pootočením ve směru hodinových ručiček. Pro ochranu ventilu proti prachu a nečistotám použijte dokovací kratku Dirt-Shield™.

Údržba:

Otevřete vak a odpojte hadici. Odstraňte z ventilu pryžovou ochranu a otevřete ventil pootočením do střední polohy. Poté pootočte ventilem o ¼ otáčky a vysuňte jej do strany (neodstraňujte 90° kolínko). Všechny díly umyjte teplou mýdlovou vodou (nepoužívejte vroucí vodu). Poté všechny části důkladně propláchněte čistou vodou. Vak zavěste dnem vzhůru a nechte oschnout. Přebytečnou vodu otřete papírovým kapesníkem. Vak Streamer zkompletujte teprve tehdy, je-li je zcela suchý. Chraňte před přímým sluncem. Vak vyčistěte po každém použití ochucenými nápoji. Pokud je vak silně znečištěn, použijte čistící prostředek. Je-li to potřeba, vložte vak do mrazničky a nechte zmrznout. Poté jej nechte rozmrazit a pečlivě opláchněte. Takto lze jednoduše a spolehlivě zbavit vak nežádoucích bakterií.

Skladování:

Vak Streamer uskladněte až po jeho důkladném vyčištění a osušení (viz výše uvedený postup). Skladujte na čistém, suchém místě.

Dovozce: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Česká republika, www.hudy.cz

DEUTER Streamer Hydration System

Pred použitím:

Pripojte hadicu k vaku pomocou spojky, odstráňte ochranný obal na ventile a ventil opláchnite vodou.

Plnenie:

Vysuňte posuvný uzáver vaku do strany, otvorte vak a naplňte ho teplou či studenou tekutinou. Tekutina nesmie mať pri plnení vyššiu teplotu ako 40 ° C. Nikdy neplňte vak masťou tekutinou alebo alkoholom.

Prehnite vrchnú časť vaku a zaistite posuvným uzáverom. Pre rýchle ochladenie obsahu naplňte vak do polovice tekutinou a umiestnite ho do mrazničky.

Použitie:

Otvorenie ventilu dosiahnete pootočením ½ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ventil mierne zahryznite a nasajte tekutinu. Pokiaľ nebudete ventil dlhšiu dobu používať, ventil uzavrite pootočením v smere hodinových ručičiek. Pre ochranu ventilu proti prachu a nečistotám použite dokovacu krytku Dirt-Shield™.

Údržba:

Otvorte vak a odpojte hadicu. Odstráňte z ventilu gumovú ochranu a otvorte ventil pootočením do strednej polohy. Potom pootočte ventilom o ¼ otáčky a vysuňte ho do strany (nevyberajte 90 ° kolienko). Všetky diely umyte teplou mydlovou vodou (nepoužívajte vriacu vodu). Potom všetky časti dôkladne prepláchnite čistou vodou. Vak zaveste dnom nahor a nechajte uschnúť. Prebytočnú vodu utrite papierovou vreckovkou. Vak Streamer skompletizujte až vtedy, keď je úplne suchý. Chráňte pred priamym slnkom. Vak vyčistite po každom použití ochutenými nápojmi. Ak je vak silne znečistený, použite čistiaci prostriedok. Ak je to potrebné, vložte vak do mrazničky a nechajte zmraziť. Potom ho nechajte rozmraziť a starostlivo opláchnite. Takto je možné jednoducho a spoľahlivo zbaviť vak nežiaducich baktérií.

Skladovanie:

Vak Streamer uskladnite až po jeho dôkladnom vyčistení a osušení (viď vyššie uvedený postup). Skladujte na čistom a suchom mieste.

Dovozca: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Česká republika, www.hudy.cz