

### **PRO VAŠI BEZPEČNOST**

Pokud ucítíte unikající plyn:

1. V žádném případě varič nezapalujte.
2. Uhaste všechny otevřené ohně v bezprostřední blízkosti.
3. Odpojte varič od palivové lahve nebo kartuše

V žádném případě neskladujte nebo nepoužívejte benzin ani jiná paliva, jejichž výpary jsou hořlavé, v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení. Při skladování je nutné odpojit plynovou kartuši od variče.

### **POZOR: NEBEZPEČÍ OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM (CO)**

Toto zařízení může produkovat oxid uhelnatý, který je bez zápachu, jeho používání v uzavřených prostorech vás může stát život.

Toto zařízení nikdy nepoužívejte v kempinkových vozech, přívěsech, stanech, autech ani doma.

V blízkosti variče nesmějí být žádné výbušniny, benzin ani jiné těkavé látky.

Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné překážky, které by bránily hoření nebo větrání. Zkontrolujte, že plamen je stabilní. Plamen musí vždy vycházet z hořáku kolmo vzhůru.

**POZOR:** Vítr může sfouknout plamen pod hořákem, pokud se vám toto přihodí, ihned vypněte varič a přeneste ho na místo, které je před větrem chráněné.

### **PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ**

Pokiaľ ucítite unikajúci plyn:

1. V žiadnom prípade varič nezapaľujte.
2. Uhaste všetky otvorené ohne v bezprostrednej blízkosti.
3. Odpojte varič od palivovej fľašky alebo kartuše

V žiadnom prípade neskladujte alebo nepoužívajte benzín ani iné palivá, ktorých výpary sú horľavé v blízkosti tohto zariadenia.

Pri skladovaní je nutné odpojiť plynovú kartušu od variča.

### **POZOR: NEBEZPEČENSTVO OTRAVY OXIDOM UHOĽNATÝM (CO)**

Toto zariadenie môže produkovať oxid uhoľnatý, ktorý je bez zápachu, jeho používanie v uzavretých priestoroch Vás môže stáť život.

Toto zariadenie nikdy nepoužívajte v kempinových vozíkoch, prívěsoch, stanoch, autách ani doma.

V blízkosti variča nesmú byť žiadne výbušniny, benzin ani iné horľavé látky.

Uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili horeniu, alebo vetraniu.

Zkontrolujte že plameň je stabilný. Plameň musí vždy vychádzať z horáku kolmo nahor.

**POZOR:** Vietor môže sfúknuť plameň pod horákom, pokiaľ sa Vám toto stane, ihneď vypnite varič a prenesť ho na miesto, ktoré je chránené pred vetrom.