

## **(CZ) FOOD VACUUM BOTTLE 7327\*\***

### **TERMOSKA NA POKRMY PRIMUS**

Objem: 1,2l ; 1,5l

Rozměry: R 110mm x 260mm

R 110mm x 288mm

Hmotnost: 835 g; 885 g

#### **NÁVOD NA POUŽITÍ**

Nerezová termoska na jídlo PRIMUS je vhodná pro teplé i studené pokrmy. Před nalitím horkého pokrmu termosku nejdříve přehřejte 20 min horkou vodou, nalitím studeného pokrmu vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro přehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla, či chladu. Plňte nejvíc 3 cm pod okraj hrdla. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnost otevírání a okolní teplotě.

#### **ÚDRŽBA:**

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou nebo ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit vnitřní povrch. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky a podobně. Termosku skladujte otevřenou.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Tekutiny obsahující kostky ledu nebo syčené oxidem uhličitým do termosky nedávejte.

#### **VÝROBCE**

**Primus AB Sweden**, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; [www.primus.se](http://www.primus.se)

## **(SK) FOOD VACUUM BOTTLE 7327\*\***

### **TERMOSKA NA POKRMY PRIMUS**

Objem: 1,2l; 1,5l

Rozměry: R 110mm x 260mm

R 110mm x 288mm

Hmotnosť: 835 g; 885 g

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

Nerezová termoska na jedlo PRIMUS je vhodná na teplé i studené pokrmy. Pred naliatím horúceho pokrmu termosku najskôr predhrejte 20 min horúcou vodou, naliatím studeného pokrmu vodou studenou – zvýšite tým účinnosť termosky. Na predhriatie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iný zdroj tepla, či chladu. Plňte najviac 3 cm pod okraj hrdla. Udržanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencie otvárania a okolitej teploty.

#### **ÚDRŽBA:**

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku umývajte po každom použití vlažnou vodou, bežnými čisticími prostriedkami alebo v umývačke riadu. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr odmočiť. Termosku nečistite hrubou hubkou alebo ničím, čo by mohlo poškriabať či inak poškodiť vnútorný povrch. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemické látky a podobne.

Termosku

skladujte otvorenú.

#### **UPOZORNENIE:**

Tekutiny obsahujúce kocky ľadu alebo sýtené oxidom uhličitým do termosky nedávejte.

#### **VÝROBCA**

**Primus AB Sweden**, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; [www.primus.se](http://www.primus.se)