

[CZ] Fabsil Outdoor Wipes je snadno použitelné čistící řešení pro venkovní vybavení, nábytek a karavany. Tyto víceúčelové, biologicky odbouratelné ubrousky účinně odstraňují viditelné i neviditelné nečistoty. S jejich rychlým čistícím účinkem snadno obnovíte vzhled vašeho oblíbeného outdoorového vybavení.

ZPŮSOB POUŽITÍ: 1. Odlepte nálepku na přední straně do poloviny a vyjměte utěrku.
2. Důkladně otřete povrch, abyste odstranili nečistoty.
3. Neoplachovat, nechat uschnout. V případě potřeby použijte k leštění čistý hadřík.

Vhodné pro: Veškerý venkovní nábytek a karavany. I když jsou tyto ubrousky vhodné pro bodové čištění částí vybavení včetně markýz, batohů a stanů, jejich použití se neslučuje se zachováním vodoodpudivých vlastností. U jemných povrchů vyzkoušejte před použitím na nenápadném místě. Nedoporučujeme používat na ošetřené dřevo. Nepoužívejte pro osobní hygienu.

ODPOVĚDNÉ POUŽITÍ: Po použití doporučujeme opláchnout ruce. Přestože jsou biologicky rozložitelné, vyhodte prosím použité utěrky do odpadkového koše, nesplachujte.

ŽIVOTNOST PRODUKTU: Po otevření balení znovu uzavřete, aby se zabránilo vyschnutí ubrousků, a spotřebujte je do 3 měsíců.

Upozornění: **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje: (mimo jiné): amfoterní povrchově aktivní látka <5 %, neiontová povrchově aktivní látka <5 %, metakremičitan sodný <5 %, fosforečnan <5 %.

Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefon: +420 412 589 961

[SK] Fabsil Outdoor Wipes je ľahko použiteľné čistiace riešenie pre vonkajšie vybavenie, nábytok a karavany. Tieto viacúčelové, biologicky odbúrateľné obrúsky účinne odstraňujú viditeľné aj neviditeľné nečistoty. S ich rýchlym čistiacim účinkom ľahko obnovíte vzhľad vášho obľúbeného outdoorového vybavenia.

SPÔSOB POUŽITIA: 1. Odlepte nálepku na prednej strane do polovice a vyberte utierku.
2. Dôkladne utrite povrch, aby ste odstránili nečistoty.
3. Neoplachovať, nechať uschnúť. V prípade potreby použite na leštenie čistú handričku.

Vhodné pre: Všetok vonkajší nábytok a karavany. Aj keď sú tieto obrúsky vhodné na bodové čistenie častí vybavenia vrátane markíz, batohov a stanov, ich použitie sa nezlučuje so zachovaním vodoodpudivých vlastností. Pri jemných povrchoch vyskúšajte pred použitím na nenápadnom mieste. Neodporúčame používať na ošetrené drevo. Nepoužívajte na osobnú hygienu.

ZODPOVEDNÉ POUŽITIE: Po použití odporúčame opláchnuť ruky. Napriek tomu, že sú biologicky rozložiteľné, vyhodte prosím použité utierky do odpadkového koša, nesplachujte.

ŽIVOTNOSŤ PRODUKTU: Po otvorení balenia znovu uzavrite, aby sa zabránilo vyschnutiu obrúskov, a spotrebujte ich do 3 mesiacov.

Upozornenie: **PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávať mimo dosahu detí.

Obsahuje: (okrem iného): amfoterná povrchovo aktívna látka <5 %, neiónová povrchovo aktívna látka <5 %, metakremičitan sodný <5 %, fosforečnan <5 %.

Dodavateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefon: +420 412 589 961