



Personal Shade

Návod k sestavení

1. Nasuňte výlisky pro uchycení konstrukce stříšky na zadní část rámu židle
2. Zavěste vodící šňůru na jednu stranu přední části rámu.




3. Nasuňte látkovou část židle na rám dle zobrazeného postupu 3 a 4.



4. Překřížte tyčky do tvaru X. Poté vložte konce tyček do vylisovaných úchytů na zadní straně křesla. (ujistěte se, že jsou adekvátně zasunuté.)



5. Natáhněte stříšku na překřížené tyčky. (Nejdříve přední část. Zadní část zacvakněte do kuličkových koncovek.)



6. Spojte háček jistící šňůry s předním popruhem plachty a nastavte dle potřeby.



Nasuňte nylonové zásuvky do kuličkových koncovek k zajištění podpory horní desky. Nacvakněte stolní desku do klipů. Stůl používejte pouze na rovném a pevném podkladu.

Upozornění pro manipulaci:


- Produkt nebo jeho části nepoužívejte k jinému účelu, než je uvedeno.
- Používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
- Během sestavování buďte opatrní a vyvarujte se zranění. Ujistěte se, že je produkt sestaven správně a tyčky jsou plně zasunuty (nenechte produkt sestavovat děti).
- Látková část a obal produktu může být čistěna ručně v teplé vodě se šetrným pracím prostředkem. Neperte v pračce. Před uskladněním se ujistěte, že je materiál kompletně suchý.
- Konstrukci nebalte vlhkou nebo špinavou. Vlhkost odstraňte měkkým hadříkem a nechte na vzduchu uschnout.
- Produkt držte dále od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškození.
- Buďte opatrní kolem táborového ohně. Jiskry mohou propálit textilní materiál. Produkt je lehký a může být ve větrných podmínkách odfouknout do ohniště, pokud bude bez dozoru.

Dovozce : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika +420 412 589 960


Personal Shade

Návod na zostavenie

1. Nasuňte výlisky pre uchytanie konštrukcie striešky na zadnú časť rámu stoličky.
2. Zaveďte vodiacu šnúru na jednu stranu prednej časti rámu.




3. Nasuňte látkovú časť stoličky na rám podľa zobrazeného postupu 3 a 4.



4. Prekrižte tyčky do tvaru X. Potom vložte konce tyčiek do vylisovaných úchytov na zadnej strane kresla (uistite sa, že sú adekvátne zasunuté).



5. Natiahnite striešku na prekrižené tyčky. (Najskôr prednú časť. Zadnú časť zacvaknite do guľôčkových koncoviek.)



6. Spojte háčik istiaci šnúry s predným popruhom plachty a nastavte podľa potreby.



Upozornenie pre manipuláciu:

- Produkt alebo jeho časti nepoužívajte na iný účel než je uvedený.
- Používajte len na rovnom a pevnom povrchu.
- Počas zostavovania buďte opatrní a vyvarujte sa zraneniu. Uistite sa, že je produkt zostavený správne a tyčky sú úplne zasunuté (nenechajte produkt zostavovať deti).
- Látková časť a obal produktu sa môžu čistiť ručne v teplej vode so šetrným pracím prostriedkom. Neperte v práčke. Pred uskladnením sa uistite, že je materiál kompletne suchý.
- Konštrukciu nebaľte vlhkú ani špinavú. Vlhkosť odstráňte mäkkou handričkou a nechajte na vzduchu uschnúť.
- Produkt držte ďalej od sálavého tepla, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Buďte opatrní okolo táborového ohňa. Iskry môžu prepáliť textilný materiál. Produkt je ľahký a môže ho vo veterných podmienkach odúfknúť do ohniska, ak bude bez dozoru.

Dovozca : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika +420 412 589 960