

## **(CZ) TRAILBREAK VACUUM MUG PRIMUS**

**7379\*\***

### **TERMOHRNEK PRIMUS**

Objem: 0,35 l

Rozměry: R 79mm x 194mm

Hmotnost: 346g

Dodává se ve dvou barvách

#### **NÁVOD NA POUŽITÍ**

Nerezový hrnek je vhodný pro teplé i studené nápoje. Před nalitím horkého nápoje termohrnek nejdříve přehřejte 20 min horkou vodou, nalitím studeného nápoje vodou studenou – zvýšíte tím účinnost termosky. Pro přehřátí nepoužívejte mikrovlnnou troubu ani jiný zdroj tepla, či chladu. Plňte nejvíc 3 cm pod okraj hrdla. Udržení teploty v termosce závisí na množství a teplotě obsahu, četnost otevírání a okolní teplotě.

#### **ÚDRŽBA:**

Před prvním použitím termosku a všechny její části důkladně umyjte a osušte. Termosku umývejte po každém použití vlažnou vodou, běžnými čisticími prostředky nebo v myčce nádobí. V případě silného znečištění nechte nejprve odmočit. Termosku nečistěte hrubou houbičkou nebo ničím, co by mohlo poškrábat či jinak poškodit vnitřní povrch. Na čištění nepoužívejte písek, agresivní chemické látky a podobně. Víčko myjte rozebrané na části nebo vlažnou vodou a běžnými čisticími prostředky nebo v myčce na nádobí. Termosku skladujte otevřenou.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Tekutiny obsahující kostky ledu nebo syčené oxidem uhličitým do termosky nedávejte.

#### **VÝROBCE**

**Primus AB Sweden**, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; [www.primus.se](http://www.primus.se)

## **(SK) TRAILBREAK VACUUM MUG PRIMUS**

**7379\*\***

### **TERMOHRNČEK PRIMUS**

Objem: 0,35 l

Rozmery: R 79mm x 194mm

Hmotnosť: 346g

Dodáva sa v dvoch farbách

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

Nerezový hrnček je vhodný pre teplé aj studené nápoje. Pred naliatím horúceho nápoja termohrnček najskôr predhrejte 20 min horúcou vodou, naliatím studeného nápoja vodou studenou – zvýšite tým účinnosť termosky. Na predhriatie nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iný zdroj tepla, či chladu. Plňte najviac 3 cm pod okraj hrdla. Udržanie teploty v termoske závisí od množstva a teploty obsahu, frekvencie otvárania a okolitej teploty.

#### **ÚDRŽBA:**

Pred prvým použitím termosku a všetky jej časti dôkladne umyte a osušte. Termosku umývajte po každom použití vlažnou vodou, bežnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu. V prípade silného znečistenia nechajte najskôr odmočiť. Termosku nečistite hrubou hubkou alebo ničím, čo by mohlo poškrábať či inak poškodiť vnútorný povrch. Na čistenie nepoužívajte piesok, agresívne chemické látky a podobne. Viečko umývajte rozobrané na časti alebo vlažnou vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu. Termosku skladujte otvorenú.

#### **UPOZORNENIE:**

Tekutiny obsahujúce kocky ľadu alebo sýtené oxidom uhličitým do termosky nedávejte.

#### **VÝROBCA**

**Primus AB Sweden**, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30; [www.primus.se](http://www.primus.se)