

NEREZOVÉ NÁDOBÍ PRIMUS

CZ:

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Nerezové nádoby, tj. talíře, příbory, hrnce, hrnky, kelímky apod. jsou vhodné na přípravu a konzumaci všech druhů pokrmů a nápojů.

ÚDRŽBA:

Před prvním použitím nádobí důkladně umyjte a osušte. Nádoby umývejte po každém použití vlažnou vodou, případně běžnými čisticími prostředky. V případě silného znečištění nechte odmočit. Pokud je některá neoddělitelná část nádobí kožená nebo dřevěná, styk s vodou a mycími prostředky omezte na nejnutnější minimum a poté nechte důkladně vyschnout.

UPOZORNĚNÍ:

Nenechávejte prázdné hrnce na zapnutém vařiči případně na ohni. Hrozí deformace nebo poškození dna. Dvojvrstvé hrncečky PRIMUS 4-season vůbec nepoužívejte na plynových vařičích. Hrozí nebezpečí výbuchu. Hrncečky nejsou vyrobené na vaření. Nezaměňujte účel použití hrncečku a hrnce.

SK:

NEREZOVÝ RIAD PRIMUS

NÁVOD NA POUŽITIE:

Nerezové riady, tj. tanieri, príbory, hrnce, hrnčeky, téglíky a pod. sú vhodné na prípravu a konzumáciu všetkých druhov pokrmov a nápojov.

ÚDRŽBA:

Pred prvým použitím riadu dôkladne umyte a osušte. Riad umývajte po každom použití vlažnou vodou, prípadne bežnými čistiacimi prostriedkami. V prípade silného znečistenia nechajte odmočiť. Ak je niektorá neoddeliteľná časť riadu kožená alebo drevená, styk s vodou a umývacími prostriedkami obmedzte na najnutnejšie minimum a potom nechajte dôkladne vyschnúť.

UPOZORNENIE:

Nenechávajte prázdné hrnce na zapnutom vařiči prípadne na ohni. Hrozí deformácia alebo poškodenie dna. Dvojvrstvé hrncečky PRIMUS 4-season vôbec nepoužívajte na plynových vařičoch. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Hrnčeky nie sú vyrobené na varenie. Nezamieňajte účel použitia hrnčeka a hrnca.

Výrobce/ výrobca:

Primus AB Sweden

P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Sweden

Tel: +46 8 564 842 30

www.primus.se