

# TMERM A REST

## Pěřové přikrývky a spacáky Therm-a-Rest

Snadno sbalitelné přikrývky/spacáky s ultralehkou pěřovou náplní Nikwax Hydrofobic Down™

Pěřová náplň je ošetřena přípravkem NIKWAX DOWN PROOF™, díky čemuž je o 40 % snížena absorpce vlhkosti při použití v nepříznivých podmínkách. Peří lépe udržuje teplotu a výrazně rychleji schne.

Pro čištění a údržbu je doporučen přípravek NIKWAX DownWash™ a následně NIKWAX Down Proof™ pro udržení plné funkčnosti.

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruční lhůta. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, neoprávněnou úpravou, špatným skladováním, údržbou, nedbalostí nebo nehodou při použití jiným způsobem, než který je povolen. Výrobce není odpovědný za škody vzniklé během nebo následkem používání výrobku.

Výrobce: CASCADE DESIGN's Inc. 4000 First Avenue South SEATTLE WA 98134 USA

Mnoho krásných zážitků a sportovních úspěchů Vám přeje zástupce CASCADE DESIGN'S pro ČR a SR  
VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika Tel: +420 777 744 182 E-mail:  
[info@vertone.cz](mailto:info@vertone.cz)

## Vysvětlivky teplotních rozsahů

### Comfort Range:

Teplota, při které se „standardní žena“ (divné pojmenování, ale opravdu je to podle normy tak... ©) cítí naprosto pohodlně, uvolněně a nepociťuje žádný chlad.

### Transition Range:

Teplota, při které „standardní člověk“ může pociťovat první známky chladu, ale je ještě zachována teplotní rovnováha a člověk se netřese zimou. Toto je teplota důležitá při výběru spacího pytle. Toto je limitní teplota spacího pytle a při teplotách nižších již bude „spáček“ pociťovat chlad.

### Extreme Range

Teplota, při které již hrozí poškození zdraví. Hrozí hypotermie a člověk má silný pocit chladu.  
Při této teplotě (a nižší) by se měl spací pytel používat již jen v případě nouze.

Při použití vždy berte v potaz aktuální stav spacího pytle (vlhkost, dlouhá doba od posledního vyprání a ošetření), který může ovlivnit uvedené teploty!

### Údržba:

Lze prát v pračce na nižší teplotu. Před vložením do pračky zapněte všechny zipy. Pokud nemáte přípravek NIKWAX DownWash™, lze použít jiný jemný čisticí prostředek. Lze sušit v sušičce na nižší teplotu za použití tenisových míčků, které pomáhají peří načechrávat. Chemicky nečistit, nebělit a nežehlit. Skladujte zavěšené.