

POUŽITÍ

Nafouknutí karimatky:

1. Vytáhněte horní krytku ventilu zatažením za jazýček.
2. Karimatku nafouknete foukáním vzduchu do ventilu nebo pomocí přiloženého vaku Vortex™ (doporučujeme)
3. Stisknutím středu vnitřního ventilu můžete jemně doladit míru nahuštění karimatky.
4. Zacykněte vnější krytku na původní místo

Vyfouknutí a balení karimatky:

1. Vytáhněte spodní ventil za jazýček
2. Srolujte karimatku od spodní části směrem k ventilu, aby došlo k vyfouknutí veškerého vzduchu
3. Přeložte karimatku společně s nafukovací vakem Vortex™ a pevně ji srolujte

ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A OPRAVA

Je důležité omezit množství vlhkosti, která se do karimatky dostane, aby se prodloužila její životnost a zabránilo se vzniku plísní. Doporučujeme používat nafukovací vak Vortex™ Pump Sack nebo přenosné nafukovací zařízení napájené bateriemi, které pomáhá minimalizovat úroveň vlhkosti, která se dostane do karimatky. Po každém použití nebo výletu, zavěste karimatku (ventilem dolů) s otevřenými ventily. Pokud vaše karimatka začíná vypadat špinavě, doporučujeme postupovat podle těchto pokynů níže:

Čištění karimatky

Obecné pokyny:

- Otřete povrch karimatky mokrým a/nebo namydleným hadříkem (použijte jemné mýdlo bez detergentů)
- Dbejte na to, aby se do ventilů nedostala voda (ventily nechte zavřené)
- Karimatku NEPERTE V PRAČCE ANI NESUŠTE V SUŠIČCE.
- Karimatku sušte na vzduchu naplocho nebo na prádelní šňůře s otevřenými ventily.
- Dbejte na to, abyste karimatku sušili mimo dosah přímého slunečního světla, protože vystavení UV záření je pro materiály degradující.
- Jakmile je karimatka zcela suchá, uložte ji mimo transportní obal, naležato nebo volně srolovanou na chladném a suchém místě. Během skladování nechte ventily otevřené.

Pozn.: Neskladujte ve stlačeném stavu. Dlouhodobé stlačování izolace může karimatku poškodit, proto doporučujeme nechat ventily při skladování otevřené a karimatku volně srolovat, zavěsit nebo položit.

Pokyny k čištění od plísní

- Omyjte vnější strany karimatky přípravkem, jako je Odour Eliminator od firmy Grangers, který dobře odstraňuje pachy plísní a hub.
- Ventil nechte zavřený
- Nechte karimatku uschnout, dokud je plně nafouknutá. Přímé sluneční světlo pomůže odstranit růst plísní na vnitřní straně, aniž by došlo k poškození tkaniny, pokud ji nenecháte delší dobu na slunci.
- Po úplném vysušení, karimatku vyfoukněte a nechte ji přes noc rozbalenou, aby mohla vyschnout i zevnitř.
- Pokud plíseň zůstává, postup opakujte.
- Jakmile je karimatka zcela suchá, uložte ji mimo transportní obal naležato, nebo volně srolovanou na chladném a suchém místě. Během skladování nechte ventily otevřené.

Oprava karimatky

Permanentní lepení

- Opravnou sadu najdete v malé kapsičce uvnitř transportního vaku.
- Karimatku vyfoukněte a položte ji na rovný povrch.
- Očistěte propíchnuté místo, nejlépe alkoholem, abyste odstranili všechny nečistoty a mastnotu.
- Na místo přiložte příslušnou látkovou záplatu s tenkou, rovnoměrnou vrstvou lepidla. Doporučujeme lepidlo Seam Grip od Gear Aid nebo Seam Sealer od Grangers.
- Pevně přitlačte a zatížejte po doporučenou dobu.
- Před použitím nechte zaschnout alespoň 24 hodin.

Oprava v terénu

Pokud jste v terénu a nemáte čas nechat záplatu přes noc zaschnout, použijte následující metodu opravy:

- Očistěte a vysušte oblast kolem průpichu.
- K zakrytí netěsnosti použijte náplast Tear-Aid, která je součástí sady náplastí.
- Pevně ji přitiskněte na místo.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost NEMO se snaží navrhovat a vyrábět nejlepší outdoorové vybavení na světě. Jsme posedlí každým konstrukčním rozhodnutím a každým vybraným materiálem a neúnavně pracujeme na zajištění nejvyšší úrovně zpracování. Jsme přesvědčeni, že naše výrobky by vám měly poskytovat maximální pohodlí a ochranu v přírodních podmínkách, a za tímto slibem si hrdě stojíme. Na všechny výrobky NEMO se vztahuje doživotní záruka na výrobní a materiálové vady pro původního majitele s dokladem o koupi od autorizovaného prodejce NEMO.

Nároky na záruku jsou posuzovány v případě výrobních vad výrobku. Tato záruka je poskytována původnímu kupujícímu s dokladem o koupi od autorizovaného prodejce NEMO. Výrobky zakoupené z druhé ruky se nepovažují za původní nákup. Společnost NEMO neposkytuje záruku na výrobky proti běžnému opotřebení, neoprávněným úpravám nebo změnám, nesprávnému použití, nesprávné údržbě, nesprávnému použití nebo zanedbání, nebo pokud je výrobek používán k účelu, ke kterému není určen. Záruční výrobky budou vyměněny nebo opraveny podle uvážení společnosti NEMO.

Dobropis NEMO bude poskytnut pouze v případě, že výrobek již není k dispozici. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách společnost NEMO neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku používání výrobku NEMO nebo z něj vyplývající. Záruky uvedené v těchto podmínkách nahrazují všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním nebo nehodami lze obvykle opravit za přiměřenou cenu.

- Karimatku nepoužívejte na plavání
- Karimatku nevystavujte ohni, plamenům nebo jiskrám.
- Karimatku neznečišťuje repelenty proti hmyzu a chlórem. Tyto přípravky ji mohou poškodit
- Karimatku nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření. Ultrafialové záření nebo dlouhodobý přímý sluneční svit ji poškodí
- Karimatku udržujte čistou

Nikdy nepokládejte na tento výrobek děti ve věku 15 měsíců a mladší. Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte mezi karimatkou a objektem (stěna, nábytek apod) a jeho udušení.

Dovozce do ČR a SK.: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká Republika

POUŽITIE

Nafúknutie karimatky:

1. Vytiahnite hornú krytku ventilu zatiahnutím za jazýček.
2. Karimatku nafúknete fúkaním vzduchu do ventilu alebo pomocou priloženého vaku Vortex™ (odporúčame).
3. Stlačením stredu vnútorného ventilu môžete jemne doladiť mieru nahustenia karimatky.
4. Zcvaknite vonkajšiu krytku na pôvodné miesto.

Vyfúknutie a balenie karimatky:

1. Vytiahnite spodný ventil za jazýček
2. Zrolujte karimatku od spodnej časti smerom k ventilu, aby došlo k vyfúknutiu všetkého vzduchu
3. Preložte karimatku spoločne s nafukovacím vakom Vortex™ a pevne ju zrolujte

ÚDRŽBA, SKLADOVANIE A OPRAVA

Je dôležité obmedziť množstvo vlhkosti, ktorá sa do karimatky dostane, aby sa predĺžila jej životnosť a zabránilo sa vzniku plesní. Odporúčame používať nafukovací vak Vortex™ Pump Sack alebo prenosné nafukovacie zariadenie napájané batériami, ktoré pomáha minimalizovať úroveň vlhkosti, ktorá sa dostane do karimatky. Po každom použití alebo výlete, zaveste karimatku (ventilom dole) s otvorenými ventilmi. Pokiaľ vaša karimatka začína vyzeráť špinavo, odporúčame postupovať podľa týchto pokynov nižšie:

Čistenie karimatky

Všeobecné pokyny:

- Utrite povrch karimatky mokrou a/alebo namydlenou handričkou (použite jemné mydlo bez detergentov).
- Dbajte na to, aby sa do ventilov nedostala voda (ventily nechajte zatvorené).
- Karimatku NEPERTE V PRÁČKE ANI NESUŠTE V SUŠIČKE.
- Karimatku sušte na vzduchu naplocho alebo na bielizňovej šnúre s otvorenými ventilmi.
- Dbajte na to, aby ste karimatku sušili mimo dosahu priameho slnečného svetla, pretože vystavenie UV žiareniu je pre materiály degradujúce.
- Akonáhle je karimatka úplne suchá, uložte ju mimo transportný obal, naležato alebo voľne zrolovanú na chladnom a suchom mieste. Počas skladovania nechajte ventily otvorené.

Pozn.: Neskladujte v stlačenom stave. Dlhodobé stláčanie izolácie môže karimatku poškodiť, preto odporúčame nechať ventily pri skladovaní otvorené a karimatku voľne zrolovať, zavesiť alebo položiť.

Pokyny na čistenie od plesní

- Umyte vonkajšie strany karimatky prípravkom, ako je Odour Eliminator od firmy Grangers, ktorý dobre odstraňuje pachy plesní a húb.

- Ventil nechajte zatvorený.
- Nechajte karimatku uschnúť, kým je plne nafúknutá. Priame slnečné svetlo pomôže odstrániť rast plesní na vnútornej strane bez toho, aby došlo k poškodeniu tkaniny, pokiaľ ju nenecháte dlhšiu dobu na slnku.
- Po úplnom vysušení, karimatku vyfúknite a nechajte ju cez noc rozbalenú, aby mohla vyschnúť aj zvnútra.
- Ak pleseň zostáva, postup opakujte.
- Akonáhle je karimatka úplne suchá, uložte ju mimo transportný obal naležato, alebo voľne zrolovanú na chladnom a suchom mieste. Počas skladovania nechajte ventily otvorené.

Oprava karimatky

Permanentné lepenie

- Opravnú sadu nájdete v malom vrecku vo vnútri transportného vaku.
- Karimatku vyfúknite a položte ju na rovný povrch.
- Očistite prepichnuté miesto, najlepšie alkoholom, aby ste odstránili všetky nečistoty a masť.
- Na miesto priložte príslušnú látkovú záplatu s tenkou, rovnomernou vrstvou lepidla. Odporúčame lepidlo Seam Grip od Gear Aid alebo Seam Sealer od Grangers.
- Pevne pritlačte a zaťažte po odporúčanej dobe.
- Pred použitím nechajte zaschnúť aspoň 24 hodín.

Oprava v teréne

Ak ste v teréne a nemáte čas nechať záplatu cez noc zaschnúť, použite nasledujúcu metódu opravy:

- Očistite a vysušte oblasť okolo prepichnutia.
- Na zakrytie netesnosti použite náplasť Tear-Aid, ktorá je súčasťou sady náplastí.
- Pevne ju pritlačte na miesto.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť NEMO sa snaží navrhovať a vyrábať najlepšie outdoorové vybavenie na svete. Sme posadnutí každým konštrukčným rozhodnutím a každým vybraným materiálom a neúnavne pracujeme na zaistení najvyššej úrovne spracovania. Sme presvedčení, že naše výrobky by vám mali poskytovať maximálne pohodlie a ochranu v prírodných podmienkach, a za týmto sľubom si hrdo stojíme. Na všetky výrobky NEMO sa vzťahuje doživotná záruka na výrobné a materiálové vady pre pôvodného majiteľa s dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu NEMO.

Nároky na záruku sú posudzované v prípade výrobných väd výrobku. Táto záruka je poskytovaná pôvodnému kupujúcemu s dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu NEMO. Výrobky zakúpené z druhej ruky sa nepovažujú za pôvodný nákup. Spoločnosť NEMO neposkytuje záruku na výrobky proti bežnému opotrebovaniu, neoprávneným úpravám alebo zmenám, nesprávnemu použitiu, nesprávnej údržbe, nesprávnemu použitiu alebo zanedbaníu, alebo pokiaľ je výrobok používaný na účel, na ktorý nie je určený. Záručné výrobky budú vymenené alebo opravené podľa uváženia spoločnosti NEMO. Dobropis NEMO bude poskytnutý iba v prípade, že výrobok už nie je k dispozícii. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach spoločnosť NEMO nezodpovedá za žiadne priame, nepriame alebo následné škody vzniknuté v dôsledku používania výrobku NEMO alebo z neho

vyplývajúce. Záruky uvedené v týchto podmienkach nahrádzajú všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané, okrem iného vrátane predpokladaných záruk predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním alebo nehodami možno obvykle opraviť za primeranú cenu.

- Karimatku nepoužívajte na plávanie.
- Karimatku nevystavujte ohňu, plameňom alebo iskrám.
- Karimatku neznečisťujte repelentmi proti hmyzu a chlóróm. Tieto prípravky ju môžu poškodiť.
- Karimatku nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu. Ultrafialové žiarenie alebo dlhodobý priamy slnečný svit ju poškodia.
- Karimatku udržiavajte čistú.

Nikdy nekladte na tento výrobok deti vo veku 15 mesiacov a mladšie. Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia dieťaťa medzi karimatkou a objektom (stena, nábytok a pod) a jeho udusenie.

Dovozca do ČR a SK.: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká Republika