

IGNITER REPAIR KIT (OD-1RXP)

Pro všechny vaříče SOTO
Windmaster



WindMaster

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odšroubujte Šroub A




2. Vytáhněte pojistku




3. Odšroubujte Šroub B



4. Ohněte konec hadičky



5. Zastrčte konec hadičky do otvoru



6. Zakryjte Piezo krytem zapalovače



7. Zasuňte pojistku




8. Zašroubujte Šroub B



DŮLEŽITÉ!


9. Hadička zapalovače musí být umístěna do hnědé trubičky



10. Nainstalujte hlavu hořáku vaříče



11. Zašroubujte Šroub A



Shin Fuji Burner CO., LTD.

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city,

Aichi-pref, 441-0314 Japan

Phone: +81 533 75 5000

FAX: +81 533 75 5033

SOTO USA, INC.

Oregon USA

info@sotooutdoors.com

www.sotooutdoors.com

Dovozce : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, Česká republika, tel.+420 412 589 961