

Návod k použití

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku

Aby byla zajištěna bezpečná a správná manipulace s tímto výrobkem, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití před jeho použitím a uložte ho na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Seznam součástí

- Tělo lahve
- Víčko
- Silikonový kroužek

Před použitím

- Před prvním použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou na těle žádné deformace, zkraslení nebo praskliny.
- Před prvním použitím výrobek důkladně omyjte měkkou houbou navlhčenou neutrálním mycím prostředkem.
- Výrobek nesterilizujte vařením. Může dojít k deformaci nebo poškození výrobku, což může zhoršit jeho výkon.

Použití

- Používejte menší množství vody, než je maximální kapacita lahve, aby se zabránilo přetečení, když je víčko zavřené.
- Dávejte pozor, abyste se nespálili.
- Při umístění lahve do tašky ji postavte svisle, aby nedošlo k náhodnému úniku kapaliny.
- Láhev nenoste za kroužek na víčku. Může dojít k uvolnění víčka a jeho neočekávanému oddělení od lahve.
- Láhev neumísťujte blízko ohně. Dvojitá vakuová konstrukce může způsobit explozi lahve při zahřátí, což je velmi nebezpečné.
- Nikdy neodstraňujte nálepku ze dna lahve, protože může způsobit rez, díry nebo jiné poškození.
- Tento výrobek nepoužívejte jako palivovou láhev.
- Láhev neohřívejte v mikrovlnné troubě, troubě ani ji přímo neochlazujte v mrazáku. Může dojít k poškození lahve či zařízení.
- Výrobek neházejte z výšky ani nevystavujte silným nárazům. Může dojít k deformaci nebo poškození.
- Tenčí titanová stěna činí tuto láhev ultra lehkou, ale také snadno podléhá poškození. Buďte opatrní.
- Láhev neplňte suchým ledem, sycenými nápoji, mlékem, mléčnými nápoji, ovocnými šťávami nebo jinými plynnými látkami, které se snadno kazí. Víčko nemusí jít sundat nebo může být poškozeno.
- Láhev neplňte alkoholickými nápoji. Může dojít ke zhoršení těsnění nebo změně barvy.
- Tento výrobek není určen k dlouhodobému skladování. Nenechávejte v lahvi nápoje po dlouhou dobu. Může dojít ke zhoršení nebo korozi.

Denní péče

- Po použití výrobek důkladně omyjte, osušte suchým hadříkem a skladujte ve svislé poloze.
- Nepoužívejte kovové drátěnky ani lešticí prášek.
- Nepoužívejte myčku nádobí nebo sušičku nádobí. Může dojít k deformaci nebo poškození výrobku, což může zhoršit jeho výkon.
- Vnitřní stěna je velmi tenká, aby se snížila hmotnost. Nepoužívejte tvrdé předměty, které by mohly způsobit deformaci nebo rozbití výrobku.
- Nikdy tento výrobek nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

Silikonový kroužek

- Pokud byl silikonový kroužek odstraněn, nainstalujte jej zpět.
- Silikonový kroužek je spotřební materiál. Opatřebení dlouhodobým používáním může vést k úniku nápojů. Pravidelně kontrolujte a vyměňujte.
- Výkon tepelné a chladicí izolace je pouze orientační a může se lišit v závislosti na skutečných podmínkách používání.

Vyrobeno v Japonsku

Dovozce do ČR : HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502, České Republika, www.hudy.cz

Návod na použitie

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku

Aby bola zaistená bezpečná a správna manipulácia s týmto výrobkom, prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie pred jeho použitím a uložte ho na bezpečnom mieste pre budúcu potrebu.

Zoznam súčastí

- Telo fľaše
- Viečko
- Silikónový krúžok

Pred použitím

- Pred prvým použitím výrobku skontrolujte, či nie sú na tele žiadne deformácie, skreslenia alebo praskliny.
- Pred prvým použitím výrobok dôkladne umyte mäkkou hubkou navlhčenou neutrálnym umývacím prostriedkom.
- Výrobok nesterilizujte varením. Môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu výrobku, čo môže zhoršiť jeho výkon.

Použitie

- Používajte menšie množstvo vody, ako je maximálna kapacita fľaše, aby ste zabránili pretečeniu, keď je viečko zatvorené.
- Dávajte pozor, aby ste sa nespálili.
- Pri umiestnení fľaše do tašky ju postavte zvisle, aby nedošlo k náhodnému úniku kvapaliny.
- Fľašu nenoste za krúžok na viečku. Môže dôjsť k uvoľneniu viečka a jeho neočakávanému oddeleniu od fľaše.
- Fľašu neumiestňujte blízko ohňa. Dvojitá vákuová konštrukcia môže spôsobiť explóziu fľaše pri zahriatí, čo je veľmi nebezpečné.
- Nikdy neodstraňujte nálepku z dna fľaše, pretože môže spôsobiť hrdzavenie, diery alebo iné poškodenie.
- Tento výrobok nepoužívajte ako palivovú fľašu.
- Fľašu neohrievajte v mikrovlnnej rúre, rúre ani ju priamo neochladzujte v mrazničke. Môže dôjsť k poškodeniu fľaše či zariadenia.
- Výrobok nehádzte z výšky ani nevystavujte silným nárazom. Môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu.
- Tenšia titanová stena robí túto fľašu ultra ľahkou, ale tiež ľahko podlieha poškodeniu. Buďte opatrní.
- Fľašu neplňte suchým ľadom, sýtenými nápojmi, mliekom, mliečnymi nápojmi, ovocnými šťavami alebo inými plynými látkami, ktoré sa ľahko kazia. Viečko nemusí ísť zložiť alebo môže byť poškodené.
- Fľašu neplňte alkoholickými nápojmi. Môže dôjsť k zhoršeniu tesnenia alebo zmene farby.
- Tento výrobok nie je určený na dlhodobé skladovanie. Nenechávajte vo fľaši nápoje po dlhú dobu. Môže dôjsť k zhoršeniu alebo korózii.

Denná starostlivosť

- Po použití výrobok dôkladne umyte, osušte suchou handričkou a skladujte vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte kovové drôtenky ani leštiaci prášok.
- Nepoužívajte umývačku riadu alebo sušičku riadu. Môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu výrobku, čo môže zhoršiť jeho výkon.
- Vnútrotná stena je veľmi tenká, aby sa znížila hmotnosť. Nepoužívajte tvrdé predmety, ktoré by mohli spôsobiť deformáciu alebo rozbitie výrobku.
- Nikdy tento výrobok nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.

Silikónový krúžok

- Ak bol silikónový krúžok odstránený, nainštalujte ho späť.
- Silikónový krúžok je spotrebný materiál. Opatrebenie dlhodobým používaním môže viesť k úniku nápojov. Pravidelne kontrolujte a vymieňajte.
- Výkon tepelnej a chladiacej izolácie je len orientačný a môže sa líšiť v závislosti na skutočných podmienkach používania.

Vyrobené v Japonsku

Dovozca do SK: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502, Česká republika, www.hudy.cz