



CZ

FLEXTAIL™



Uživatelský manuál MAX PUMP 3

INFORMACE O PRODUKTU



Spínač režimu pumpy



Spínač režimu svítilny


Kontrolka nabití baterie

Koncovky




Obě koncovky
dohromady –
použití na
nafukovací
polštářky


Samostatně
– použití na
nafukovací
lodě




Pro koncovky
se závitem 1/4"




Na plovací kruhy /
nafukovací hračky



Na vakuové
skladovací pytle



Na nafukovací
postele / lodě



Na nafukovací
postele / lodě

DISPLEJ

Kontrolka nabití baterie



Type-C: 5V --- 3A



0%-99%




100%




NÁVOD K POUŽITÍ


Režim nafukování




Vyberte příslušnou
koncovku



Připojte k nafukovanému
předmětu




Dvojklikem zapněte




Podržením spínače
nastavte tlak


Režim vyfukování




Vyberte příslušnou
konecívku



Připojte k vyfukovanému
předmětu




Dvojklikem zapněte




Podržením spínače
nastavte podtlak


Režim svítilny




Připojte koncovku se 1/4" závitem (Tento krok může být vynechán)




Našroubujte stativ




Dvojklikem zapněte




Kempinková svítilna




Podržením spínače nastavte jas světla



Stiskněte znovu



Stiskněte znovu



Kliknutím vypněte

PARAMETRY PRODUKTU

Jméno	MAX PUMP 3
Model	MP3G650
Hmotnost	122±0.5g(4.3±0.02oz)
Velikost	84mm*48mm*48mm
Vstup	5V = 3A
Tlak při nafukování	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Podtlak při vyfukování	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Maximální průtok vzduchu	500l/min(132.09gal/min) MAX
Výdrž baterie	25min(Hight Mode) 60min(Low Mode)
Výkon	15W
Kapacita baterie	7.215Wh(11.1V650mAh)
Teplota světla	4500
Světelný tok	100lm/200lm/300lm
Obsah balení	MAX PUMP 3, nabíjecí kabel Typ-C, uživatelský manuál, skladovací pytlík, koncovky

CZ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nasávacího ani výstupního otvoru.
- Nestrkejte prsty do nasávacího a výstupního otvoru.
- Neskladujte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie a detergenty.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Pokud zjistíte nějaký problém, zařízení nepoužívejte.
- Ujistěte se, že nasávací ani výstupní otvor není zablokovaný.
- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Je-li zařízení v chodu, nenechávejte jej bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Toto zařízení je určeno k nafukování předmětů na tlak nižší než 5kPa.
- Děti mladší 12 let mohou toto zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Silné světlo vám může poškodit zrak.
- Svítlna nemá výměnný zdroj světla. Po skončení životnosti zdroje světla musí být vyměněna celá svítlna.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii a vztahují se na ně specifická omezení přepravy. Před přepravou zkontrolujte balení.
- Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií. Zařízení s Lithium-ion baterií musí být nabita min. jednou za 3 měsíce.

- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Neopravujte a neupravujte odpuzovač. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokované nebo zaseknuté lopatky.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Stále máte otázky? Obráťte se na svého prodejce Flextailgear nebo na support@flextail.com.

CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.
- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrajujeme si právo požadovat doklad o nákupu.

CZ PROHLÁŠENÍ

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Model _____

Datum nákupu _____

Barva _____

Místo nákupu _____

Informace o zákazníkovi

Jméno _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Vyrobeno v Číně:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd,

www.flextail.com

FLEXTAIL™