

NITECORE NB AIR – Návod k použití_CZ

Kapacita: 5000 mAh / 3,88 V (19,4 Wh), 3300 mAh / 5 V

Vstup: USB-C 5V 2,4A // 9V 2A (18W MAX)

Výstup: USB-C 5V 2,4A // 9V 2A (18W MAX)

Rozměry: 112mm x 48mm x 9,7mm

Hmotnost: 89g

Balení: Powerbanka

Tlačítko: Tlačítko je dotykové a slouží k zapnutí/vypnutí powerbanky.

Indikátor nabití: Krátkým stisknutím tlačítka se rozsvítí modré indikátory, které Vám sdělí stav nabití. Jakmile bliká poslední indikátor, je nutné powerbanku dobít. Pokud se s ní chvíli nepracuje, automaticky se uspí a zhasne.

Nabíjení: Při nabíjení blikají jednotlivé modré indikátory. Jakmile všechny svítí, je powerbanka plně nabitá.

Nabíjení ostatních zařízení: Během vybíjení ukazují modré indikátory stav powerbanky. Pokud byste chtěli dobít nějaké menší zařízení, které nevyžaduje takový výkon, doporučuje se dvojitým stiskem tlačítka aktivovat režim nízkého proudu (v případě NB10000 se aktivuje sám) pro ochranu Vašeho zařízení. Jedná se zejména o chytré hodinky, bezdrátová sluchátka apod. Režim nízkého proudu je indikován svítící bílou LED, která je umístěna vedle modrých indikátorů.

POZOR!

1. Před použitím si přečtěte manuál
2. V případě, že powerbanku nepoužíváte, doporučuje se ji alespoň jednou za 3 měsíce dobít
3. Venkovní teplota pro použití: -10°C až +40°C
4. Nenechávejte powerbanku bez dozoru pokud se používá
5. Nepoužívejte nekvalitní kabely pro dobíjení
6. Neskladujte ve vlhkém prostředí
7. Nevystavujte ohni nebo žáru
8. Nevkládejte do konektorů žádné kovové předměty, mohlo by dojít ke zkratu
9. Nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu

Opotřebované elektrické zařízení se nesmí skladovat spolu s komunálním odpadem, což označuje symbol přeškrtnutého kontejneru. Takto označené zařízení podléhá třídění a zpětnému odběru, včetně recyklace, na místech určených obcí. Přítomnost nebezpečných látek v zařízení může mít případné negativní dopady na životní prostředí, jako např. kontaminace a s tím související ohrožení lidského zdraví. Domácnosti se zásadním způsobem podílejí na opětovném využití a recyklaci opotřebovaného elektronického zařízení. Dodržování zásad třídění a odběru zařízení má zajistit patřičnou míru ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Záruční podmínky:

- Společnost HUDYsport a.s. poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli.
- Závady vzniklé během záruční doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.
- Záruční lhůta se prodlužuje za předpokladu, že byla záruka řádně a včas uplatněna, o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl nakupující po skončení opravy vyzván zařízení převzít zpět.

Výrobce: SYSMAX Innovation Co., Ltd., Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China,

www.nitecore.com, info@nitecore.com, tel. +86-20-83862000

Dovozce: EUROLAMP s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna, tel: +420 545 215 712, e-mail: eurolamp@eurolamp.cz, www.eurolamp.cz

Prodávající: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02 Děčín, tel. +420 412 589 961, e-mail: info@hudy.cz, www.hudy.cz