




# Návod TINY PUMP 2X

FLEXTAIL™


—TY2X 01NR220623—




Přepínač



Pro nafukovací  
karimatky  
čluny apod.




Pro plavecký kruh  
a nafukovací hračku



Pro vakuové  
úložné pytle




Pro nafukovací postel, čluny apod.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Hmotnost            | 96±5g   |
| Rozměr              | 43mm*43mm*53mm  |
| Tlak nafukování     | 4kPa  |
| Kapacita nafukování | 180L/min  |
| Tlak vyfukování     | 3.5kPa  |
| Kompresní poměr     | 70%   |
| Průměrný výkon      | 17W   |
| Teplota světla      | 4500K <b>Bílé světlo</b>                                      |
| Světelný tok        | 40LM/160LM/400LM  |
| Doba svícení        | 10hour/2.5hour/1hour  |
| Kapacita baterie    | 1300mAh   |
| V balení            | Tiny pump 2X<br>USB kabel typu C<br>Koncovky<br>Obal<br>Návod |
| Certifikace         | CE/FCC ROHS   |

## POUŽITÍ

### Přepínání režimů




Stiskněte  
dvojklikem

### Režim kempování



Stiskněte  
na 3 sekundy

### Nafukování




Nasaďte vhodnou  
koncovku  
na výstupní otvor




Připojte k nafukovanému  
předmětu a spusťte  
foukadlo


### Vakuové skladování




Vyberte koncovku  
pro vakuový pytel




Připojte k vakuovému  
pytli




40 lumenů



160 lumenů  
Klikněte pro přepnutí  
na 160 lumenů




400 lumenů  
opět klikněte pro  
přepnutí na 400 lumenů



#### Magnetická funkce



Magnet



Při svícení může být přichyceno na kovový předmět

#### Indikace nabití

##### Indikace nízkého nabití


|         |         |
|---------|---------|
| ČERVENÁ | 0% - 5% |
|---------|---------|

Když svítí červená kontrolka, znamená to, že pumpu je třeba nabít

##### Vstup: 5.0V = 0.8A / Indikátor nabití

|         |          |
|---------|----------|
| ČERVENÁ | 0% - 99% |
|---------|----------|

|        |      |
|--------|------|
| ZELENÁ | 100% |
|--------|------|



#### Pokyny pro používání TINY PUMP 2X

Podívejte se na obrázky.

#### Použití

Podívejte se na obrázky.

#### Skladování a přeprava

Podívejte se na obrázky.

#### Péče a údržba

Podívejte se na obrázky.

#### Pokud TINY PUMP 2X nefunguje

- Zapojte nabíječku a zkontrolujte její napájení.
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou ventilátory zadřené nebo zablokované.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Máte ještě otázku? Kontaktujte svého prodejce FLEXTAIL nebo [flextailgear.com](http://flextailgear.com).

#### Náhradní díly

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné uživatelsky vyměnitelné díly kromě koncovek, micro USB kabelu a úložného sáčku.

#### Varování

- Nepoužívejte déle než 10 minut.
- Nedávejte na delší dobu pod vodu.
- Udržujte nasávací i výstupní otvor v čistotě.

- Nevkládejte prsty do nasávacího a ani do výstupního otvoru.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nasávacího a ani do výstupního otvoru.
- Děti do 12 let musí být při používání pumpy pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím zkontrolujte, zda pumpa správně funguje.
- Silné světlo může poškodit váš zrak. Yuwei Technology Co., Ltd. nenes odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody způsobené používáním produktů. Uživatelé jsou zodpovědní za své činy a jednání a všechny důsledky z toho vyplývající.

#### Omezená záruka

Garantujeme po dobu jednoho roku od data nákupu, a to pouze původnímu maloobchodnímu spotřebiteli, že naše výrobky neobsahují vady materiálu a zpracování. U čerpadlových produktů je naše záruka jeden rok.

Pokud spotřebitel zjistí skrytou vadu, měl by produkt vrátit v místě nákupu. V případě, že to není možné, vraťte nám výrobek na uvedenou adresu. Výrobek bude opraven nebo vyměněn dle stavu a našeho uvážení. To je rozsah naší odpovědnosti a po vypršení příslušné záruční doby veškerá taková odpovědnost zanikne.

Vyhrazujeme si právo požadovat doklad o koupi u všech záručních reklamaci.

#### Výjimky ze záruky

Neručíme za běžné opotřebení výrobku, škody vzniklé neoprávněnými úpravami nebo změnami, nesprávným použitím, nesprávnou údržbou, při nehodě, nedbalostí nebo škody vzniklé používáním výrobku pro jiný účel, než pro který je určen.

Případná další práva z reklamace se liší dle země nákupu.

Kromě výslovně uvedených v této záruce neneseme odpovědnost ani za přímé, nepřímé, náhodné ani jiné druhy škod vyplývající z používání výrobku, nebo z něj vyplývající. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky. Výslovně nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)

#### Vyrobeno v Číně

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd  
[www.flextail.com](http://www.flextail.com)

#### Distributor:

Ing. Jiří Najman, IČ: 41440056,  
Masarykova 885, 252 63 Roztoky,  
+420 608 003 461, [shop@kajakarshop.cz](mailto:shop@kajakarshop.cz),  
[www.flextail.cz](http://www.flextail.cz)