

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ATLAS™ SUSPENSION SYSTEM FIXAČNÍ SET

Fixační systém Atlas™ má specifický design a pro maximální jeho odolnost a výkon je nutné jej správně instalovat. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vystavujete se nebezpečí zranění nebo smrti.

1. Najděte dva živé a statné stromy nebo jiné body cca 3–4 m daleko od sebe, které mohou tvořit spolehlivé kotvení pro hamaku a její uživatele.
2. Obtočte smyčky kolem stromu nejméně 0,5 m nad zemí. Provlékněte nastavitelný konec s oky skrz pevné poutko.
3. Karabinu hamaky připevněte do příslušného oka dle požadovaného nastavení. Zkontrolujte správné propojení a zamčení karabin. Je-li hamaka používána, karabiny nikdy neotvírejte.
4. Opatrně se uložte do hamaky, abyste zjistili, zda je dostatečně vysoko (max 0,5 m nebo níže). Relaxujte...

NEHODY SE STÁVAJÍ

- Nikdy neumísťujte hamaku výše než 0,5 m nad zem.
- Vždy zkontrolujte, že pod zavěšenou hamakou nejsou žádné ostré předměty, kameny, odpadky nebo další předměty, které by mohly v případě pádu způsobit zranění.
- Před každým použitím důkladně zkontrolujte hamaku, včetně karabin, lana a fixačního systému. Tyto součásti nesmí vykazovat známky trhlin, prasklin, známky poškození, opotřebení a dalších změn od původního stavu, v němž byla hamaka zakoupena. Pokud objevíte jakoukoli podezřelou změnu, přestaňte hamaku používat.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Neskákejte do hamaky.
- Vždy dodržujte tyto instrukce.
- Hamaku vždy zkontrolujte před plným zatížením.
- Nevěste hamaku vertikálně.
- Hamaku neupravujte. Jakoukoli úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nerozvazujte uzle na kocích hamaky.

VÍCE INFORMACÍ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ HAMAKY NA [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

ÚDRŽBA A PÉČE O VÝROBEK

S řádnou údržbou vám vaše hamaka poskytne bezpočet hodin relaxace.

- Pokud právě nepoužíváte, uchovávejte na suchém, chladném místě a stranou přímého UV záření.
- Nikdy nenechávejte hamaku bez dohledu.
- Vyndejte z kapes všechny ostré předměty a odstraňte nečistotu z bot, zabráníte poškození.
- Hamaka je hořlavá, udržujte mimo dosah otevřeného ohně a vysokých teplot.
- Při ušpinění vyperte v ruce ve studené vodě, použijte jemné prací prostředky. Nechte přirozeně uschnout a jste zpět ve hře.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobek. Tato záruka se vztahuje na zpracování a vady materiálu, a to po dobu 2 let od data prvního prodeje. Záruku je možné uplatnit s platným dokladem o koupi.

Tato záruka ve nevztahuje na:

- Poškození UV zářením (změna barvy a zesvětlení v důsledku používání)
- Základní/náhodné poškození (větrem, ohněm, poškození zvířaty)
- Nedostatečná údržba, nesprávné zacházení/použití (umístění výše než 0,5 m nad zemí, houpání).
- Běžné opotřebení užíváním
- Poprodejní úpravy, modifikace a vylepšení.

PRO VÍCE INFORMACÍ MRKNĚTE NA [ENONATION.COM/WARRANTY](https://www.enonation.com/warranty)

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel.: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrženo: Asheville, NC, USA

Vyrobeno: Čína

Materiál: 100 % Polyester

Dovozce do ČR: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

ATLAS™ SUSPENSION SYSTEM FIXAČNÝ SET

Fixačný systém Atlas™ má špecifický dizajn a pre maximálnu jeho odolnosť a výkon je nutné ho správne inštalovať. V prípade, ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, vystavujete sa nebezpečenstvu zranenia alebo smrti.

1. Nájdite dva živé a statné stromy alebo iné body cca 3 - 4 m ďaleko od seba, ktoré môžu tvoriť spoľahlivé kotvenie pre hamaku a jej užívateľov.
2. Obtočte slučky okolo stromu najmenej 0,5 m nad zemou. Prevlečte nastaviteľný koniec s okami skrz pevné pútko.
3. Karabínu hamaky pripnite do príslušného oka podľa požadovaného nastavenia. Skontrolujte správne prepojenie a zamknutie karabín. Ak je hamaka používaná, karabíny nikdy neotvárajte.
4. Opatrne sa uložte do hamaky, aby ste zistili, či je dostatočne vysoko (max 0,5 m alebo nižšie).
5. Relaxujte ...

NEHODY SA STÁVAJÚ

- Nikdy neumiestňujte hamaku vyššie ako 0,5 m nad zem.
- Vždy skontrolujte, že pod zavesenú hamaku nie sú žiadne ostré predmety, kamene, odpadky alebo ďalšie predmety, ktoré by v prípade pádu spôsobili zranenie.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte hamaku, vrátane karabín, lán a fixačného systému. Tieto súčasti nesmú vykazovať známky trhlin, prasklín, známky poškodenia, opotrebenia a ďalších zmien od pôvodného stavu, v akom bola hamaka zakúpená. Pokiaľ objavíte akúkoľvek podozrivú zmenu, prestaňte hamaku používať.
- Nenechajte deti používať hamaku bez dozoru.
- Neskáčte do hamaky.
- Vždy dodržiavajte tieto inštrukcie.
- Hamaku vždy skontrolujte pred plným zaťažením.
- Nevešajte hamaku vertikálne.
- Hamaku neupravujte. Akúkoľvek úpravou hamaky zaniká poskytovaná záruka.
- Nezväzujte uzle na hamake.

VIAC INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ HAMAKY NA [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

ÚDRŽBA

S riadnou údržbou vám Guardian SL poskytne veľa hodín relaxácie.

- Ak práve nepoužívate, uchovávajte na suchom, chladnom mieste a stranou priameho UV žiarenia.
- Nikdy nenechávajte hamaku bez dohľadu.
- Vyberte z vreciek všetky ostré predmety a odstráňte nečistotu z topánok, zabránite poškodeniu.
- Hamaka je horľavá, udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa a vysokých teplôt.
- Pri ušpinení vyperte v ruke v studenej vode, použite jemné pracie prostriedky. Nechajte prirodzene uschnúť a ste späť v hre.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

ZÁRUKA

ENO poskytuje záruku na výrobok. Táto záruka sa vzťahuje na spracovanie a chyby materiálu a to po dobu 2 rokov od dátumu prvého predaja. Záruku je možné uplatniť s platným dokladom o kúpe.

Táto záruka vo nevzťahuje na:

- Poškodenie UV žiarením (zmena farby a zosvetlenia v dôsledku používania)
- Základné / náhodné poškodenie (vetrom, ohňom, poškodenie zvieratami)
- Nedostatočnou údržbou, nesprávne zaobchádzanie / použitie (umiestnenie vyššie ako 0,5 m nad zemou, hojdanie).
- Bežné opotrebovanie užívaním
- Úpravy, modifikácie a vylepšenia.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ mrkni na ENONATION.COM/WARRANTY

Engles Net Outfitter, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

Tel .: 828.252.7808 Mail@enonation.com

Navrhnuté: Asheville, NC, USA

Vyrobené: Čína

Materiál: 100 % Polyester

Dovozca pre SK: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 40502 Děčín, www.hudy.cz