

4Flex

Přídavná podpěra pro vaříč Windmaster

OD1 – 1RX4

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím vaříče si pečlivě prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití a pravidelně si jej pročítejte pro ujištění, že při obsluze vaříče a při jeho údržbě postupujete správně a respektujete všechna upozornění. Nerespektování všech pokynů z tohoto návodu může mít za následek poškození majetku, poškození zdraví či dokonce usmrcení osob.

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

NEBEZPEČÍ

1. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ

Tento vaříč může produkovat oxid uhelnatý, který není nijak cítit.

Jeho použití v uzavřených prostorách (např. uvnitř stanu, karavanu, vozidla, mobilního domu), může způsobit smrt.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud je cítit plyn

1. Nesnažte se vaříč zažehnout.
2. Uhaste veškerý otevřený oheň v okolí.
3. Odpojte vaříč od nádoby s palivem.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné kapaliny s hořlavými výparry v blízkosti tohoto ani jiného dalšího vaříče.

Shin Fuji Burner CO., LTD.


1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city
Aichi-pref, 441-0314 Japan
Phone: +81 533 75 5000 FAX: +81 533 75 5033

Dovozce: HUDYsport a.s., 40502 Bynovec 138, Czech Republic, tel. +420 412 589 961

Instalace podpěry 4Flex (prodávána samostatně)

1. Držte podpěru 4Flex pevně oběma rukama a rozevřete ji.
2. Nasuňte podpěru otevřenou stranou na hlavu hořáku. Poté se podpěra automaticky uzavře.
3. Přesvědčte se, že všechny 4 nožičky jsou bezpečně připevněny na hlavě hořáku a úhel, který mezi sebou vzájemně svírají je 90°.


POZOR: Podpěru 4Flex používejte vždy pouze zcela rozevřenou. Pokud jsou nožičky podpěry ve složeném stavu, nikdy na ně nestavte varnou nádobu.



Demontáž podpěry na varnou nádobu 4Flex (prodávána samostatně)

POZOR: Před demontáží podpěry 4Flex z vaříče se ujistěte, že je vaříč zcela vychladlý.

Držte podpěru za její spodní část a sejměte ji z hlavy hořáku.



Pokud půjde podpěra 4Flex sejmout obtížně, pevně ji držte a lehce s ní pootočte.

